




Dual

CT 1450





Deutsch	Seiten 6 – 7
English	pages 7 – 8
Français	pages 8 – 10
Nederlands	pagina's 10 – 11
Español	páginas 11 – 12
Svenska	sidorna 13 – 14
Italiano	pagine 14 – 15





Dual

CT 1450



Unter der Telefonnummer
(0 77 24) 8 32 99 ist der «Technische Beratungsdienst» von Dual
für Sie da und gibt Antwort auf
alle Fragen zum Thema HiFi.
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr
bis 16.30 Uhr.
Nachts, an Wochenenden und
Feiertagen nimmt unser Anruf-
beantworter unter obiger Num-
mer Ihre Fragen entgegen.



DEUTSCH

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch. Sie bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch falschen Anschluß oder unsachgemäße Bedienung entstehen können.

Die Bedienungselemente

- (1) POWER Netzschalter
- (2) STATIONS 1 – 6 Festsendertasten
- (3) MEMORY Festsendervorwahl mit Anzeige
- (4) ACCU LOAD Anzeige für Speicher-Akku
- (5) TUNING Anzeige für O-Durchgang
- (6) SIGNAL Anzeige für Signalstärke
- (7) STEREO Anzeige für Stereo-Empfang
- (8) Digital-Anzeigedisplay für Frequenz in MHz und kHz
- (9) MONO Taste zur manuellen Stereo/Mono-Umschaltung
- (10) LW Bereichstaste für Langwelle
- (11) MUTING UKW-Stummabstimmung
- (12) MW Bereichstaste für Mittelwelle
- (13) SCAN Taste für Sendersuchlauf
- (14) FM Bereichstaste für Ultrakurzwelle (UKW)
- (15) TUNING/SCAN UP Abstimmung, Frequenz in Aufwärtsrichtung laufend
- (16) TUNING/SCAN DOWN Abstimmung, Frequenz in Abwärtsrichtung laufend
- (17) Spannungsumschalter
- (18) OUTPUT Verstärker-Ausgang
- (19) Ferritantenne, ausklappbar
- (20) AM Antennenbuchse für AM-Antenne (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Antennenbuchse 60/75 Ohm asymmetrisch

Anschluß an das Wechselstromnetz

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Das Gerät kann an Wechselspannungen 110 – 125 V und 220 – 240 V betrieben werden und ist ab Werk auf 230 V eingestellt. Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht erforderlich.

Für 110 – 125 V muß eine Umstellung vorgenommen werden. Dies erfolgt mit dem Spannungsumschalter, der an der Rückseite des Gerätes angebracht ist und mit einem Schraubenzieher betätigt werden kann.

Achtung! Vor dem Betätigen des Spannungsschalters ist der Netzstecker zu ziehen.

Anschluß an den Verstärker

Für den Anschluß des Gerätes an einen Vor- oder Leistungs-Verstärker sind an der Rückseite zwei Cinchbuchsen OUTPUT (18) angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse (Tuner, Radio) am Verstärker dient die beigelegte Tonleitung (schwarz = rechter Kanal, weiß = linker Kanal).

Anschluß an die Antenne

Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir Ihnen, den Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das gilt besonders für den Empfang von Stereo-Sendungen, deren Wiedergabegüte in hohem Maße von der Qualität der benutzten UKW-Antenne abhängig ist. In vielen Fällen wird einwandfreier Stereo-Empfang nur mit einer auf den betreffenden Sender ausgerichteten Mehrelemente-Antenne möglich sein. Ihr Fachhändler wird Ihnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Antennen-Anlage gerne behilflich sein. Bei Gemeinschafts-Antennenanlagen ohne separater AM-Antenne (für MW und LW) kann an der Buchse AM (20) eine als Sonderzubehör erhältliche Wurfantenne angeschlossen werden.

Der Tuner besitzt eine ausklappbare Ferrit-Antenne die nicht als vollwertiger Ersatz für eine AM-Außenantenne angesehen werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausreichenden Empfang im Lang- und Mittelwellenbereich ermöglicht. Zur Verbesserung des Empfangs empfiehlt es sich, diese herauszuschwenken.

An der Rückseite ist eine Koax-Antennenbuchse (21) angeordnet, über die sowohl die UKW-Antenne als auch – falls vorhanden – die AM-Antenne angeschlossen wird.

Ihr Fachhändler berät Sie, welches Antennenkabel für die Verbindung des Tuners mit der Antennensteckdose in Ihrer Wohnung erforderlich ist. Gegebenenfalls ist auch der Austausch oder ein Umbau der Antennensteckdose erforderlich.

An die Antennenbuchse (21) wird auch die beiliegende UKW-Behelfsantenne angeschlossen, die aber wirklich nur als Notlösung dienen kann.

Störungen

Lang anhaltende Störgeräusche sind meist keine Gerätefehler, sondern kommen von außen über die Antenne herein.

Bitte lassen Sie in diesem Fall zunächst von Ihrem Fachhändler die Antennen-Anlage überprüfen und sich von ihm beraten, ob eine Verbesserung der Anlage Abhilfe schaffen könnte, oder ob der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist.

Inbetriebnahme

Nach dem Einstecken des Antennenkabels, dem Anschluß an das Stromnetz und der Verbindung mit Ihrem Wiedergabegerät schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste POWER (1) ein. Bei eingeschaltetem Gerät ist das Anzeige-Display (8) beleuchtet.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche

Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den Sendebereich:

- FM (14) = 87,5 – 108 MHz
Ultra-Kurzwellenbereich
- MW (12) = 522 – 1611 kHz
Mittelwellenbereich
- LW (10) = 146 – 353 kHz
Langwellenbereich

Der HiFi-Tuner verfügt über eine präzise quarsynchronisierte Abstimmereinheit, die es erlaubt, die Sendefrequenz exakt einzustellen. Dazu hat das Gerät anstelle einer Skala eine fünfstellige digitale Frequenzanzeige.

Für die Wahl eines UKW-Senders ist die Taste FM (14) zu drücken. Befindet sich die gewünschte Station oberhalb der angezeigten Frequenz, wird die Taste TUNING/SCAN UP (15) gedrückt, bis die gewünschte Frequenz im Anzeigefenster erscheint. Befindet sich die gewünschte Station unterhalb der angezeigten Frequenz, ist die Taste TUNING/SCAN DOWN (16) zu drücken.

Durch kurzzeitiges Drücken der Tasten UP oder DOWN erfolgt die Frequenzänderung in Schritten von 50 kHz (0,05 MHz). Diese Schritte stehen im Einklang mit dem international genormten Frequenzraster der UKW-Sender. Die genauen Sendefrequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den Programmzeitschriften oder der beigelegten Sendertabelle zu entnehmen.

Zur genauen und verzerrungsfreien Einstellung dienen neben der digitalen Frequenzanzeige auch die beiden Leuchteinheiten SIGNAL (6) und TUNING (5), die eine genaue Beurteilung der am Gerät gewählten Abstimmung erlauben. Die Leuchteinheit SIGNAL zeigt den Pegel des Eingangssignals an. Die Anzeige erfolgt logarithmisch. Dadurch ist es möglich, eine drehbare Hochantenne auf optimalen Empfang auszurichten. Der Signalpegel ist um so stärker, je mehr Leuchtdioden aufleuchten. Die Leuchtdiode TUNING zeigt zusätzlich an, ob die Senderabstimmung korrekt ist. Bei exakter Einstellung muß die grüne Leuchtdiode aufleuchten. Für die Einstellung eines AM-Senders (Mittel- oder Langwelle) verfahren Sie in gleicher Weise. Lediglich ist hierzu die Taste MW (12) oder LW (10) zu drücken. Dabei erfolgt die Anzeige in Schritten von 9 kHz.

SCAN / Sender-Suchlauf

Mit dem Sender-Suchlauf (SCAN) ist Ihr Gerät dafür eingerichtet, sich einen mit ausreichender Antennenspannung einfallenden

Sender aus allen drei Wellenbereichen selbst zu suchen. Hierzu ist die Taste SCAN (13) zu drücken.

Wird jetzt die Taste TUNING/SCAN DOWN (16) gedrückt, bewegt sich die Frequenzanzeige automatisch zur nächsten Station mit niedrigerer Frequenz und wird dort festgehalten. Wünschen Sie die übernächste Station, drücken Sie die Taste TUNING/SCAN DOWN erneut. Taste jeweils nur kurz drücken.

Für Sender oberhalb der eingestellten Frequenz ist die Taste TUNING/SCAN UP (15) zu drücken.

Durch Auslösen der Taste SCAN (13) und nochmaliges Drücken einer der Tasten TUNING/SCAN UP (15) oder TUNING/SCAN DOWN (16) wird der Sender-Suchlauf wieder abgeschaltet.

Programmierung der Stationstasten

Ihr HiFi-Tuner bietet die Möglichkeit, auf jeder Stationstaste sowohl einen Sender aus dem FM-(UKW-) Bereich, als auch einen Sender aus dem AM-(Mittel- bzw. Langwellen-) Bereich fest zu programmieren.

Nachdem Sie den gewünschten Sender manuell eingestellt haben, können Sie diesen speichern. Drücken Sie hierzu die Taste MEMORY (3) und danach die Stationstaste 1. Die über der Taste MEMORY (3) angeordnete Leuchtdiode (4) erlischt, der Sender ist gespeichert. Die Stationstasten 2 bis 6 können in gleicher Weise programmiert werden.

Einmal vorgewählt, lassen sich die so programmierten Sender durch Drücken der entsprechenden Stationstaste beliebig abrufen.

Die Umschaltung von einer der Stationstasten STATIONS 1 – 6 (2) auf manuelle Abstimmung erfolgt automatisch, wenn Sie eine der Tasten TUNING/SCAN DOWN (16) oder – UP (15) betätigen.

ACCU LOAD

Ihr HiFi-Tuner ist mit einem Speicher-Akku ausgestattet. Damit ist gewährleistet, daß auch bei einem längeren Stromausfall bzw. bei gezogenem Netzstecker – bis ca. drei Wochen – die auf den Stationstasten STATIONS 1 – 6 (2) programmierten Sender gespeichert bleiben.

Bei einem Stromausfall bzw. bei eingezogenem Netzstecker erlischt die Leuchtdiode (4).

UKW-Stereo-Empfang

Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch die Leuchtdiode STEREO (7) angezeigt. Wird die Taste MONO (9) gedrückt erlischt die Leuchtdiode und die Stereo-Sendung wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark veräuschte Stereo-Sender empfohlen.

MUTING / Stummabstimmung

Bei gedrückter Taste MUTING (11) werden beim Abstimmvorgang das Rauschen zwischen den Sendern und nur schwach einfallende Sender unterdrückt. Wollen Sie einen mit nur geringer Antennenspannung anliegenden Sender empfangen, ist die Taste MUTING zu lösen.

ENGLISH

Before operating your new unit, carefully read this set of operating instructions. By doing this you will prevent damage which could occur owing to incorrect connection or improper operation.

Operation

- (1) POWER power switch
- (2) STATIONS 1 – 6 station pushbuttons
- (3) MEMORY fixed preselection with display
- (4) ACCU LOAD
- (5) TUNING display signalling station centre
- (6) SIGNAL display showing strength of signal
- (7) STEREO display signalling stereophonic reception
- (8) Digital display for frequency in MHz and kHz
- (9) MONO controls manual stereo/mono switchover
- (10) LW long-wave range selector key
- (11) MUTING VHF muting
- (12) MW medium-wave range selector key
- (13) SCAN Automatic station seeking
- (14) FM range selector key (VHF)
- (15) TUNING/SCAN UP tuning, frequency scanning in upward direction
- (16) TUNING/SCAN DOWN tuning, frequency scanning in downward direction
- (17) Voltage switch-over
- (18) OUTPUT amplifier output
- (19) Folding ferrite antenna
- (20) AM antenna jack for antenna (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω antenna jack for 60/75 Ohm asymmetrical input 60/75 Ω

Connecting to AC power line

Before connecting the unit to the power line, check to see that it is set for the correct voltage.

The device can be connected to either 110 – 125 V AC or 220 – 240 V AC sources. When shipped from the factory, it is set for 230 V operation. No special adapter is needed for 50 or 60 Hz operation.

The unit must be readjusted for 110 – 125 V operation. Adjustment is carried out by turning the voltage selector on the connection panel at the rear of the unit with a screwdriver.

Caution! Be sure to disconnect the line plug before touching the voltage selector or removing the sliding cover!

Connection to the amplifier

2 Cinch sockets OUTPUT (18) are provided on the rear of the unit for connection to a preamplifier or power amplifier. The enclosed audio cable is provided for connection to the socket (tuner, radio) on the amplifier (black = right channel, white = left channel).

Antenna connection

To obtain top quality reception we recommend that you use a high grade external antenna with your tuner. This is particularly recommended for stereo transmissions whose reproduction quality is extremely dependent on the quality of the FM antenna used. In many cases perfect reception will only be possible with a multi-element antenna tuned in for the particular transmitter. Your specialist dealer will gladly help you select the best antenna system to meet your requirements.

The tuner is equipped with a folding ferrite antenna, which cannot be regarded as a complete replacement for an external antenna, but will in most cases provide sufficient reception on the long and medium wave bands.

In order to improve the efficiency of this antenna, we recommend that it is folded out.

If you are supplied by means of a community antenna system not having a separate AM antenna (for MW and LW), a throw-out antenna may be connected to the jack (20), this antenna is available as a special accessory.

A coaxial antenna jack (21) is arranged at the rear and both UHF antenna and (if available) the AM antenna may be connected to this facility.

Your dealer will advise you as to which antenna lead is required for connecting the tuner with the antenna socket provided in your house. If conditions require, it may also be necessary to replace or refit the antenna socket.

The supplied VHF auxiliary antenna may be connected to the antenna jack (21) but this should really only be regarded as a makeshift solution.

Interference

Interference which lasts for long periods is generally not a fault in the unit, but comes from the outside, via the antenna.

In this case, first have your dealer check the antenna system and ask his advice as to whether an improvement of the system can cure the fault or whether the appropriate steps must be taken to determine the source of the interference.

Putting into service

After plugging in the antenna cables, connect into the mains supply, and connect into the amplifier, switch on the tuner by pressing in the pushbutton POWER (1). When the unit is switched on, the meters and the scale are illuminated.

Wave band selection and tuning

The wave band is selected by depressing the appropriate push-button:

- FM (14) = 87.5 – 108 MHz,
VHF (FM) wave band
- MW (12) = 522 – 1611 kHz,
medium wave band
- LW (10) = 146 – 353 kHz,
long wave band

The HiFi tuner has a precise quartz synchronized tuning unit, which makes it possible to set the station frequency exactly. For this purpose, the unit has a 5-position digital frequency display instead of a frequency scale.

For tuning to an FM transmitter the key FM (14) should be pressed. Should the desired station be located at a frequency higher than the one displayed, press the key marked TUNING/SCAN UP (15) until the desired frequency appears in the display window. Should, however, the desired station be lower than the frequency displayed, press the key marked TUNING/SCAN DOWN (16).

By shortly pressing the keys UP or DOWN the frequency change is made in steps of 50 kHz (0.05 MHz). These steps correspond to the internationally normed frequency grid for FM stations. The exact transmitting frequencies of the desired stations can be taken from the program guides or from the included transmitter table.

In addition to the digital frequency display the LED units SIGNAL (6) and TUNING (5) serve to provide an exact and distortion-free tuning. The LED unit SIGNAL shows the input signal strength. The scale is logarithmic. In this way, it is possible to adjust a rotary antenna for optimum reception. The stronger the signal level, the more LED's are lit. The LED unit TUNING displays additionally the correct center tuning for FM stations. At exact center the green LED should light.

In order to select an AM station, proceed in the same manner. In this case, the key MW (12) or LW (10) is to be pressed. The display is made in steps of 9 kHz.

SCAN / Station scanning

With the aid of the station search scan (SCAN) the unit allows you to search for a station with sufficient antenna voltage on all three wave bands. For this purpose the key SCAN (13) should be pressed.

If the key TUNING/SCAN DOWN (16) is pressed, the frequency indicator automatically moves to the next station with

■ low frequency where it is held in position. If you wish to receive the next station depress the key TUNING/SCAN DOWN. Only slightly press the key each time.

For stations above the set frequency the key TUNING/SCAN UP (15) should be pressed.

When the key SCAN (13) is released and one of the keys TUNING/SCAN UP (15) or TUNING/SCAN DOWN (16) is pressed the station search scan is once again switched off.

Programming the station search keys

The HiFi tuner offers the possibility of programming a station from both the FM (VHF) range and a station from the AM (medium or long wave) range on every station key.

After you have manually set the desired station, you can now store it in the memory. For this purpose, press the key MEMORY (3) and then press the station key 1. The LED (4) arranged over the key MEMORY (3) lights up and the station is stored. The station keys 2 up to 6 can be programmed in the same way.

The station can then be received by simply pressing the corresponding station key once the preselected station has been programmed.

The switchover to manual tuning of one of the station keys STATIONS 1 – 6 (2) is carried out automatically when you activate one of the keys TUNING/SCAN DOWN (16) or UP (15).

Accumulator load

Your HiFi tuner is equipped with a storage accumulator. This ensures that in the event of a long power failure or if the means plug has been pulled out the programmed stations on the station keys STATIONS 1 – 6 (2) remain stored in the memory for approximately three weeks.

In the event of a power failure the LED (4) lights up.

FM Stereo reception

The tuner is designed for the reception of stereo transmissions. When tuned to a stereo transmission, and if the mono switch is not pressed, the tuner is automatically switched over to stereo reception, and the STEREO indicator lamp (7) is lit. If the MONO switch (9) is pressed the lamp is extinguished and the stereo transmission is only received in mono. This type of operation is suitable for listening to stereo transmission with high noise levels.

MUTING

By pressing the MUTING key (11) noise appearing between stations and weak stations are suppressed. Should you want to receive a station with a very low antenna voltage then you must release the MUTING key.

FRANÇAIS

Avant de mettre votre ampli hifi-stéréo en marche pour la première fois, lisez attentivement cette notice d'emploi. Cela vous évitera de commettre des erreurs de branchement ou de manipulation et d'endommager votre appareil.

Commandes de l'appareil

- (1) POWER Interrupteur secteur
- (2) STATIONS 1 – 6 Touches des stations
- (3) MEMORY Présélection fixe d'une station avec affichage
- (4) ACCU LOAD
- (5) TUNING Indication lumineuse de l'accord des stations
- (6) SIGNAL Indication lumineuse du niveau du signal
- (7) STEREO Indication de réception stéréo
- (8) Indicateur digital pour affichage de fréquence en MHz et kHz
- (9) MONO Interrupteur pour la commutation manuelle stéréo/mono
- (10) LW Commutateur de gammes pour grandes ondes
- (11) MUTING Accord silencieux O.U.C.
- (12) MW Commutateur de gammes pour petites ondes

- (13) SCAN Recherche des stations
- (14) FM Commutateur de gammes pour ondes ultra-courtes
- (15) TUNING/SCAN UP Syntonisation, fréquence allant croissant
- (16) TUNING/SCAN DOWN Syntonisation, fréquence décroissante
- (17) Commutateur de tension
- (18) OUTPUT Sortie amplificateur
- (19) Antenne ferrite rabattable
- (20) AM Prise d'antenne (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Prise d'antenne FM/AM 60/75 Ohms asymétrique

Raccordement au secteur

Avant de brancher l'appareil, veuillez vérifier la tension secteur dont vous disposez.

L'appareil peut être alimenté en courant alternatif de 110 – 125 V et 220 – 240 V et est, départ usine, réglé sur 230 V. Une adaptation spéciale aux fréquences secteur de 50 ou 60 Hz n'est pas nécessaire.

Au cas où une adaptation serait nécessaire, ceci peut être effectué, pour 110 — 125 V, à l'aide du commutateur de tension se trouvant au dos de l'appareil et pouvant être actionné à l'aide d'un tournevis.

Attention!

Retirer la prise de courant avant d'accéder au sélecteur de tensions et aux fusibles.

Raccordement à l'amplificateur

Pour le branchement de l'appareil sur un préamplificateur ou un amplificateur de puissance, deux prises Cinch OUTPUT (18) sont disposées à l'arrière. Pour relier le tuner à la prise (tuner, radio) de l'amplificateur, on se sert du câble (noir = canal de droite, blanc = canal de gauche).

Raccordement à l'antenne

Pour obtenir une puissance de réception optimale, nous vous conseillons de faire fonctionner le tuner avec une antenne extérieure de haute qualité. Ceci s'applique en particulier à la réception d'émissions radiophoniques en stéréophonie, dont la qualité de reproduction dépend dans une large mesure de la qualité de l'antenne FM utilisée. Dans de nombreux cas, une réception irréprochable en stéréophonie n'est possible qu'avec une antenne à plusieurs éléments orientée sur l'émetteur correspondant. Votre revendeur vous aidera volontiers dans le choix de l'installation d'antenne la plus favorable pour vous.

Le tuner possède une antenne ferrite rabattable qui ne peut égaler une antenne extérieure, mais qui dans bien des cas permet une réception suffisante dans les grandes et moyennes ondes. Pour améliorer son efficacité, il est conseillé de la rabattre vers le haut.

Dans le cas d'une antenne collective sans antenne AM séparée (pour P.O. et G.O.), on peut brancher dans la prise AM (20) une antenne volante vendue comme accessoire spécial.

Au dos du tuner se trouve une prise d'antenne coaxiale (21) qui permet de raccorder aussi bien une antenne pour ondes ultracourtes qu'une antenne pour modulation d'amplitude.

Votre spécialiste hifi vous indiquera le câble d'antenne dont vous avez besoin pour établir la liaison entre le tuner et la prise d'antenne de votre appartement. Il peut éventuellement être nécessaire de remplacer ou de transformer cette prise.

La prise d'antenne (21) du tuner permet également de brancher l'antenne auxiliaire O.U.C. jointe à l'appareil; celle-ci ne doit toutefois être considérée que comme une solution provisoire.

Parasites

Des bruits parasites persistants ne proviennent généralement pas d'un défaut de l'appareil, mais arrivent de l'extérieur par l'antenne.

Dans ce cas, veuillez tout d'abord faire vérifier votre installation d'antenne par votre revendeur pour qu'il vous dise si une amélioration de l'installation pourrait y remédier ou s'il faut faire appel au service de dérangements des postes et télécommunications.

Mise en service

Après avoir branché le câble d'antenne, effectuez le raccordement au secteur et la liaison avec l'amplificateur de reproduction, enclenchez l'appareil par la touche POWER (1). Lorsque l'appareil est enclenché, les indicateurs et le cadran sont éclairés (8).

Sélection de l'émetteur et des gammes d'ondes

En enfonceant la touche correspondante, vous pouvez choisir la gamme d'ondes:

- FM (14) = 87,5 — 108 MHz,
ondes ultracourtes, modulation de fréquence
- PO (12) = 522 — 1611 kHz
petites ondes
- LW (10) = 146 — 353 kHz
grandes ondes

Le tuner HiFi dispose d'une unité d'accord précise synchronisée au quartz permettant d'ajuster exactement la fréquence

d'émission. En plus, l'appareil dispose non pas d'une échelle graduée mais d'un affichage de fréquence digital à cinq positions.

Pour sélectionner un émetteur FM, enfoncez la touche FM (14). Si la station souhaitée se situe au-dessus de la fréquence affichée, enfoncez la touche TUNING/SCAN UP (15) jusqu'à ce que la fréquence voulue apparaisse sur l'indicateur. Si la station voulue se situe en dessous de la fréquence affichée, enfoncez la touche TUNING/SCAN DOWN (16).

Le changement de fréquence par pas de 50 Hz (0,05 MHz) s'effectue par enfoncement bref des touches UP ou DOWN. Ces pas concordent avec le champ de fréquence international normalisé pour les émetteurs.

Les fréquences d'émission exactes des stations radiophoniques souhaitées sont mentionnées dans les revues de programme ou le tableau d'émetteurs joint.

En plus de l'affichage digital de fréquence les deux unités lumineuses SIGNAL (6) et TUNING (5) permettant une appréciation exacte de l'accord choisi sur l'appareil servent à un réglage précis et sans distorsion. L'unité lumineuse SIGNAL indique le niveau du signal d'entrée. L'affichage se fait logarithmiquement. Ainsi, il est possible d'aligner une antenne aérienne rotative sur une réception optimale. Plus il y a de diodes lumineuses, plus le niveau du signal est fort. La diode lumineuse TUNING indique, de plus, si l'accord d'émetteur est correct. Pour un réglage exact, la diode lumineuse verte doit s'allumer. Procéder de la même manière pour le réglage d'un émetteur AM (petites ondes ou grandes ondes). Il suffit ici d'enfoncer les touches P.O. (12) ou G.O. (10). L'affichage se fait alors en pas de 9 kHz.

SCAN / Recherche de stations

Avec le dispositif de recherche de stations (SCAN), votre appareil est équipé pour pouvoir lui-même rechercher une station avec une tension d'antenne suffisante parmi les trois gammes d'ondes. Pour ce faire, enfoncez la touche SCAN (13).

Lorsque la touche TUNING/SCAN DOWN (16) est enfoncée, l'affichage de la fréquence se déplace automatiquement sur la prochaine station à faible fréquence et y reste maintenu. Si vous souhaitez capter la prochaine station, enfoncez à nouveau la touche TUNING/SCAN DOWN. N'enfoncer les touches que brièvement.

Pour capter les stations au-delà de la fréquence réglée, enfoncez la touche TUNING/SCAN UP (15).

En relâchant la touche SCAN (13) et en enfonçant à nouveau l'une des touches TUNING/SCAN UP (15) ou TUNING/SCAN DOWN (16), le dispositif de recherche des stations est à nouveau mis hors circuit.

Programmation des touches de stations

Votre tuner HiFi vous permet de programmer pour chaque touche de station tant une station de la gamme MF (FM) qu'une station de la gamme MA (P.O. ou G.O.).

Après avoir été réglée manuellement, la station souhaitée peut être mémorisée. A cet effet, enfoncez la touche MEMORY (3) puis la touche de station 1. La diode lumineuse (4) se trouvant au-dessus de la touche MEMORY (3) s'éteint, la station est mémorisée. Les touches de stations 2 à 6 peuvent être programmées de la même façon.

Une fois présélectionnées, les stations ainsi programmées peuvent être appelées à volonté en enfonçant la touche de station correspondante.

La commutation d'une touche des stations STATIONS 1 — 6 (2) sur syntonisation manuelle se fait automatiquement si vous actionnez l'une des touches TUNING/SCAN DOWN (16) ou TUNING/SCAN UP (15).

ACCU LOAD

Votre tuner HiFi est doté d'un accumulateur. Il est ainsi garanti que, en cas de panne de courant prolongée ou de fiche secteur retirée, les stations programmées sur les touches de stations STATIONS 1 — 6 (2) restent mémorisées pendant environ trois semaines.

Lors d'une panne de courant, la diode lumineuse (4) s'éteint.

Réception stéréophonique en FM

Le tuner est équipé pour la réception d'émissions stéréophoniques en FM. Lors d'une émission stéréophonique, et si la touche MONO n'est pas enfoncée, l'appareil est réglé automatiquement sur la stéréophonie, ce qui est visualisé par la diode lumineuse STEREO (7). Si la touche MONO (9) est enfoncée, la diode s'éteint et l'émission est entendue en monophonie. Ce mode de

fonctionnement est aussi conseillé pour les émetteurs stéréophoniques à souffle élevé.

MUTING / Accord silencieux

Lorsque la touche MUTING (11) est enfoncée, le bruit entre les stations et les stations à faible incidence est supprimé lors de l'accord. Si vous souhaitez capter une station proche avec une faible tension d'antenne, la touche MUTING doit être relâchée.

NEDERLANDS

Allereerst willen wij u gelukwensen met de aanschaf van uw nieuwe tuner. Leest u — alvorens het apparaat in bedrijf te stellen — deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarmee voorkomt u schade, door onjuiste aansluitingen of onoordeelkundig gebruik veroorzaakt.

De bediening

- (1) POWER netschakelaar
- (2) STATIONS 1 — 6 voorkeuze toetsen
- (3) MEMORY zendervoorkeuze-instelling met aanduiding
- (4) ACCU LOAD
- (5) TUNING zender-midden aanduiding
- (6) SIGNAL signaalsterkte aanduiding
- (7) STEREO aanduiding voor stereo ontvangst
- (8) Digitale uitlees eenheid voor frequentie aanduiding in MHz en kHz
- (9) MONO manuele stereo/mono omschakelaar
- (10) LW schakelaar voor de omroepband LG
- (11) MUTING FM stil-afstemming
- (12) MW schakelaar voor de omroepband MG
- (13) SCAN Zender-zoek-automaat
- (14) FM schakelaar voor de omroepband FM
- (15) TUNING/SCAN UP Afstemming; frekwentie hoger oplopend
- (16) TUNING/SCAN DOWN Afstemming; frekwentie aflopend
- (17) Spanning omschakelaar
- (18) OUTPUT Versterker uitgang
- (19) Uitklapbare ferriet-antenne
- (20) AM Antenne-aansluitbussen (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Antenne-aansluitbussen FM/AM 60/75 Ohm a-symmetrisch

Aansluiten aan het wisselspanningnet

Vergewis u ervan, dat de juiste netspanning is ingesteld.

Het apparaat kan worden aangesloten op wisselspanningen van 110 — 125 V en 220 — 240 volt en is op fabriek ingesteld op 230 volt. Een speciale aanpassing op de netfrequenties 50 of 60 Hz is niet noodzakelijk.

Voor 110 — 125 volt moet het apparaat daaraan worden aangepast, door de spanning-omschakelaar aan de achterzijde van het apparaat juist in te stellen met een schroevendraaier.

N.B.! Alvorens de spanning-omschakelaar te bedienen en de beschermkap weg te nemen, de netsteker uit de wandcontactdoos verwijderen.

Aansluiten aan een versterker

Voor de aansluiting van het apparaat aan een voor- of vermogensversterker vindt u aan de achterzijde twee Cinch-aansluitingen OUTPUT (18).

Voor de verbinding met de aansluiting (Tuner, Radio) op de versterker dient de bijgevoegde kabel (zwart is rechter kanaal, wit is linker kanaal).

Aansluiten aan de antenne

Voor een optimale benutting van de ontvangstmogelijkheden is het gebruik van een hoogwaardige buitenantenne aan te bevelen. Dat geldt in het bijzonder voor de ontvangst van stereo-omroepuitzendingen, waarvan de ontvangstkwaliteit in hoge mate afhankelijk is van de gebruikte FM-antenne. In vele gevallen, zo niet de meeste, wordt onberispelijke FM-ontvangst slechts

bereikt met een op de betreffende zender gerichte meer-elementen antenne. Uw vakhandelaar zal u bij de keuze van een aangepaste antenne installatie gaarne behulpzaam zijn.

De tuner is uitgerust met een uitklapbare ferriet-antenne, die niet als vervanging van een buitenantenne mag worden gezien. In vele gevallen zal echter een voldoende ontvangst in de lange en middengolf gebieden mogelijk blijken.

De werking van de ferriet-antenne is optimaal, wanneer deze naar buiten uitgekapt wordt.

Is er een gemeenschappelijke antenne installatie zonder aparte AM-antenne (voor lange en middengolf), dan kan op de AM-ingang (20) een draad-antenne worden aangesloten. Deze is los verkrijgbaar.

Aan de achterzijde is een coaxiaal-antenne-ingang (21) aangebracht, waarop zowel de FM-antenne als — indien aanwezig — de AM antenne wordt aangesloten.

Uw handelaar kan u inlichten, welk antennesnoer voor de verbinding van de tuner aan de antenne-aansluiting in uw woning geschikt is.

De antenne-aansluiting op de tuner dient eveneens voor de aansluiting van de bijgeleverde FM nood-antenne, die in noodgevallen een tijdelijke oplossing kan bieden.

Storingen

Langdurige storende bijgeluiden vinden hun oorzaak meestentijds niet in de radio-ontvanger. Veelal komen deze storingen via de antenne binnen. Laat in dergelijke gevallen uw handelaar de antenne-installatie nazien en laat hem u eventueel inlichten over een mogelijke verbetering van de antenne-installatie. Soms is het raadzaam, de storingsdienst van de PTT bij klachten in te schakelen.

In bedrijfstelling

Na aansluiten van de antenne(s), de netsteker en het verbindings-snoer naar de versterker schakelt u het apparaat in, door indrukken van de netschakelaar POWER (1). Na inschakeling is de frekwentie-aanduiding verlicht.

Keuze van zenders en ontvangstgebieden

Door indrukken van de overeenkomende toets kiest u het gewenste ontvangstgebied.

FM (14) = 87,5 — 108 MHz	Ultra-korte golf
MW (12) = 522 — 1611 kHz	Middengolf
LW (10) = 146 — 353 kHz	Lange golf

De hifi-tuner beschikt over een nauwkeurige kwarts-gesynchroniseerde afstemmenheid. Deze maakt het mogelijk, de zender-frekwentie nauwkeurig in te stellen. Daartoe heeft het apparaat i.p.v. een afstemmschaal een vijf-cijferige digitale frekwentie-aanduiding.

Voor de keuze van een FM-zender wordt de toets FM (14) ingedrukt. Bevindt het gewenste station zich — in megahertz — boven de nu verschenen frekwentie, dan bedient u de toets TUNING/SCAN UP (15), totdat de gewenste frekwentie verschijnt. In het andere geval — de gewenste frekwentie ligt lager dan die nu wordt aangegeven — bedient u overeenkomstig de toets TUNING/SCAN DOWN (16).

Kortstondig indrukken van de toets UP of DOWN laat een frekwentie-wisseling zien van 50 kHz (= 0,05 MHz). Deze stappen zijn in overeenstemming met internationale normering van het frekwentie-gebied voor FM-zenders. De exacte zenderfrequenties zijn in de programabladen aangegeven, of uit het bijgevoegde blad te kiezen.

Voor een nauwkeurige en vervormingsvrije instelling van een FM-zender dienen naast de digitale frekwentie-aanduiding ook de aanduidingen **SIGNAL (6)** en **TUNING (5)**. Zij veroorzaken een juiste beoordeling van de afstemming. De aanduiding **SIGNAL** geeft het niveau van het inkomende signaal aan — en wel met een logaritmische karakteristiek. Daardoor is het mogelijk een draaibare dak-antenne op maximale ontvangst in te stellen. Hoe meer lichtdioden oplichten, hoe sterker het signaal is. De aanduiding **TUNING** toont aan, of de zender-instelling correct is. Is dit het geval, dan zal de groene lichtdiode dat aangeven.

De instelling van AM-zenders op het midden- en langegolf gebied gebeurt op dezelfde wijze. Uiteraard worden dan de toetsen **MW (12)** of **LW (10)** ingedrukt. De frekwentie-aanduiding vindt plaats in stappen van 9 kHz.

SCAN / Zender doorloop

Met de zender-zoeker **SCAN** is uw apparaat ingericht voor het automatisch opzoeken van zender-signalen, die met voldoende sterkte ontvangen worden. Hiertoe wordt de toets **SCAN (13)** bediend. Deze functie kan op elk van drie omroepbanden worden toegepast.

Wanneer de toets **TUNING/SCAN DOWN (16)** wordt ingedrukt, dan zal de frekwentie op de aanduiding automatisch een zender met een lagere frekwentie kiezen; wilt u een andere zender beluisteren met een lagere frekwentie dan de nu ingestelde, dan bedient u nogmaals de toets **TUNING/SCAN DOWN** kortstondig.

Voor het automatisch opzoeken van zenders met een hogere dan de eenmaal ingestelde zenderfrekwentie bedient u op gelijke wijze de toets **TUNING/SCAN UP (15)**.

Door het lossen van de toets **SCAN (13)** en nogmaals bedienen van een van de toetsen **SCAN UP (15)** of **DOWN (16)** wordt de zender-zoeker uitgeschakeld.

Programmeren van de voorkeuze toetsen

De tuner biedt de mogelijkheid, op iedere stations-voorkeuze-toets een zender vast te programmeren. Dit kan een zender zijn

in het FM-gebied, maar ook een zender in het AM-gebied (mid-den of lange golf).

Nadat de zender met de hand is ingesteld, is deze te programmeren. Bedien daartoe de toets **MEMORY (3)** en daarna de stationstoets 1. De boven de toets **MEMORY** aanwezige lichtdiode **(4)** geeft aan, dat de zender is geprogrammeerd. De stationstoetsen 2 t.e.m. 6 worden op gelijk wijze ingesteld.

Eenmaal ingesteld, zijn de ingestelde zenders door indrukken van de stationstoets naar believen worden worden beluisterd.

De omschakeling van een van de stationstoetsen 1 t.e.m. 6 **(2)** naar afstemming met de hand geschiedt automatisch na bediening van een van de toetsen **TUNING SCAN UP (15)** of **DOWN (16)**.

ACCU LOAD

Deze hifi-tuner is met een accu uitgerust, waarmee een langere periode van stoom-uitval (resp. het uitnemen van de netstekker) kan worden overbrugd. Hiermee blijven de voorkeuze-zenders op de stationstoetsen max. 3 weken blijvend geprogrammeerd. Wanneer het apparaat zonder netspanning is, dooft de lichtdiode **(4)**.

FM-stereo ontvangst

De ontvanger is ingericht voor ontvangst van stereo omroep-uitzendingen. Bij een stereo-uitzending en niet ingedrukte mono-toets schakelt het apparaat automatisch over op stereo-weergave, hetgeen door de licht-diode **STEREO (7)** wordt aangegeven. Wordt de toets **MONO (9)** ingedrukt, dan dooft de stereo-aanduiding en de stereo-uitzending wordt monauraal weergegeven.

Deze handeling wordt aanbevolen, in geval van een zwak door-komende stereo-uitzending.

MUTING — stille afstemming

Bij ingedrukte **MUTING**-toets **(11)** worden bij het afstemmen de ruis tussen de zenders en de zwakke stations onderdrukt. Als U een zwakke zender wilt ontvangen moet de **MUTING** uitgeschakeld zijn.

ESPAÑOL

Por favor, lea detenidamente las presentes instrucciones antes de la puesta en servicio de su nuevo aparato. Con ello evitará Vd. daños que puedan producirse por conexión equivocada o manejo impropio.

El manejo

- (1) POWER Interruptor de red
- (2) STATIONS 1 – 6 Teclas de emisoras
- (3) MEMORY Preselección fija de emisora, con indicador
- (4) ACCU LOAD Indicador de la batería
- (5) TUNING Indicación del paso por 0
- (6) SIGNAL Indicación de la intensidad de la señal
- (7) STEREO Indicación de recepción estéreo
- (8) Panel señalizador digital para indicación de la frecuencia en MHz y kHz
- (9) MONO Interruptor para cambio manual estéreo/mono
- (10) LW Tecla para gama de onda larga
- (11) MUTING Sintonización muda de UKW
- (12) MW Tecla para gama de onda media
- (13) SCAN Marcha de búsqueda de emisoras
- (14) FM Tecla para gama de onda ultracorta
- (15) TUNING/SCAN UP Sintonización, la frecuencia varía hacia arriba
- (16) TUNING/SCAN DOWN Sintonización, la frecuencia varía hacia abajo
- (17) Conmutador de tensión
- (18) OUTPUT Salida de amplificador
- (19) Antena de ferrita abatible
- (20) AM Entrada de antena (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Entrada de antena FM/AM, asimétrica 60/75 Ohm

Conexión a la red de corriente alterna

Antes de conectar el aparato, cerciúrese de la tensión existente en la red.

El aparato puede ser conectado a tensión alterna de 110 – 125 V y 220 – 240 V y se suministra de fábrica para 230 V. No es necesaria una adaptación especial para la operación con frecuencias de 50 o 60 Hz.

Si su vivienda dispone de 110 – 125 V debe efectuarse una adaptación. Esto se realiza mediante el conmutador de tensión, ubicado en el dorso del aparato, que puede ser accionado con un destornillador.

Atención: Antes de accionar el conmutador de tensiones y antes de quitar la tapa corrediza de los fusibles, desenchufe el aparato.

Conexión al amplificador

Para conectar el aparato a un preamplificador o amplificador de potencia se deberán utilizar las dos entradas tipo cinch **AF-OUTPUT (18)** ubicadas en la parte posterior. La conexión a la entrada del amplificador (para sintonizador o radio) deberá ser realizada con ayuda del cable de señal de audio adjunto (negro = canal derecho; blanco = canal izquierdo).

Conexión a la antena

Recomendamos utilizar una antena exterior de alta calidad para conseguir una recepción óptima, especialmente con emisiones de radio estereofónicas, cuya calidad de reproducción depende en alto grado de la antena de onda ultracorta utilizada. En muchos de los casos, solo será posible conseguir una recepción estereofónica perfecta mediante una antena de elementos múltiples orientada hacia la emisora deseada. Su comerciante

del ramo le asesorará en la elección de la antena más favorable en su caso. Para sistemas de antena colectiva sin antena AM separada (para MW y LW), puede enchufarse en el conector AM (20) una antena orientable de interiores que se vende como accesorio especial.

El sintonizador posee una antena de ferrita abatible que no debe ser considerada como reemplazante completa de la antena exterior, pero que en muchos casos hará posible una recepción suficiente en las gamas de onda larga y media.

Para mejorar la recepción recomendamos girar esta antena hacia arriba.

En el panel posterior se encuentra un enchufe de antena coaxial (21) por el que se conectan tanto la antena de UKW como la antena AM — si la hay.

Su comerciante especializado le aconsejará respecto al cable de antena que es necesario para conectar el sintonizador a la base de enchufe de antena de su vivienda. En caso oportuno puede ser necesario sustituir o modificar la base de enchufe de antena.

En el enchufe de antena (21) se conecta también la antena auxiliar para UKW adjunta la que, sin embargo, puede únicamente servir como solución de emergencia.

Ruidos

Los ruidos permanentes de larga duración no se deben, en la mayoría de los casos, a defectos del aparato, sino que proceden del exterior y se transmiten por la antena.

En este caso deberá encargarse a su comerciante del ramo la verificación de la antena para establecer si se pueden eliminar los ruidos mejorando la instalación misma de la antena, ■ si se deberá consultar al servicio técnico de eliminación de ruidos de la entidad oficial (normalmente Correos y Telecomunicaciones).

Puesta en servicio

Después de enchufar el cable de la antena y conectar el aparato a la red y al amplificador de reproducción, ponga el sintonizador en funcionamiento pulsando la tecla POWER (1). Cuando el aparato está en funcionamiento se ilumina el indicador Display (8).

Selección de la emisora y de la gama de onda

Al pulsar la tecla correspondiente selecciona Vd. la gama de onda deseada:

FM (14) = 87,5 — 108 MHz, ultracorta

MW (12) = 522 — 1611 kHz, media

LW (10) = 146 — 353 kHz, larga

El sintonizador de alta fidelidad dispone de una unidad de sintonización de elevada precisión, sincronizada por cristal de cuarzo, que permite ajustar con toda exactitud la frecuencia de transmisión. Para este fin el aparato posee, en lugar de escala graduada, un dispositivo de señalización de cinco dígitos para visualizar la frecuencia.

Para seleccionar una estación que esté transmitiendo en onda ultracorta se oprimirá la tecla FM (14). Si la estación buscada se encontrase por encima de la frecuencia visualizada, se oprimirá ahora la tecla TUNING/SCAN UP (15), hasta que la frecuencia buscada aparezca en el display. Si es que la estación buscada se hallase por debajo de la frecuencia visualizada, se oprimirá la tecla TUNING/SCAN DOWN (16).

Por medio de pulsaciones breves de las teclas UP o DOWN se produce la modificación de la frecuencia en pasos de 50 kHz (0,05 MHz). Estos pasos concuerdan con las separaciones entre canales, estandarizadas por convenio correspondiente, para las estaciones de onda ultracorta.

Las frecuencias exactas a las que transmiten las estaciones buscadas se hallarán en las revistas de programas radiados o en la relación de estaciones radiofusoras adjunta. Para conseguir una sintonización exacta y exenta de distorsiones se emplean, aparte de la unidad digital para señalización de frecuencia, también las dos unidades luminosas SIGNAL (6) y TUNING (5) que permiten una calificación exacta de la sintonización elegida con el aparato. La unidad luminosa SIGNAL da a conocer el nivel de la señal de entrada. La indicación es logarítmica. De esta manera se tiene la posibilidad de poder orientar la antena elevada exterior como para obtener una recepción

óptima. El nivel de la señal será tanto mayor cuando haya más diodos luminiscentes encendidos. El diodo luminoso TUNING indica adicionalmente, si la sintonización de la estación transmisora está hecha correctamente. En caso de sintonización exacta tiene que encenderse el diodo luminoso verde.

Para la sintonización de una estación transmisora AM (onda media y larga) se procederá de igual manera. Solo que para ello se habrá de oprimir la tecla MW (12) o LW (10). En este caso la visualización será efectuada en pasos de 9 kHz.

SCAN / Dispositivo de búsqueda de emisora

El dispositivo de búsqueda (SCAN) confiere al aparato la posibilidad de buscar él mismo cualquier emisora que posea una tensión de antena suficiente, en cualquiera de las tres gamas de onda. A tal fin deberá pulsar la tecla SCAN (13).

Si pulsa después la tecla TUNING/SCAN DOWN (16), entonces variará automáticamente la indicación de frecuencia hasta sintonizar la próxima emisora de frecuencia más baja, y permanecerá en esa posición. Si desea sintonizar la segunda emisora en orden decreciente, entonces pulse nuevamente la tecla TUNING/SCAN UP. Cada accionamiento de esta tecla se deberá realizar mediante una ligera pulsación.

Para sintonizar emisoras de frecuencia superior a la ajustada habrá que proceder de igual forma pero con la tecla TUNING/SCAN UP (15).

Para volver ■ desconectar el dispositivo de búsqueda de emisoras habrá que liberar la tecla SCAN (13) y pulsar nuevamente una de las teclas TUNING/SCAN UP (15) o TUNING/SCAN DOWN (16).

Programación de las teclas de emisora

Su sintonizador Hi-Fi le ofrece la posibilidad de programar en forma permanente tanto una emisora de la gama FM (ultracorta), como una de la gama AM (media y corta) en cada una de las teclas de emisora.

A tal fin deberá memorizar primeramente la emisora que ha sintonizado manualmente mediante accionamiento de la tecla MEMORY (3) y posteriormente, de la tecla de emisora 1. Entonces se apagará el diodo luminoso (4) ubicado en la parte superior de la tecla MEMORY (3), lo que indicará que la emisora ha sido memorizada. El resto de las teclas de emisora 2 a 6 puede ser programado de la misma forma.

Después de realizar esta programación, Vd. puede conectar las emisoras asignadas individualmente a las diferentes teclas tantas veces como desee pulsando la tecla correspondiente.

La conmutación de servicio mediante teclas de emisora 1 a 6 (2) a servicio de sintonización manual, tiene lugar automáticamente al pulsar una de ambas teclas TUNING/SCAN DOWN (16) o UP (15).

ACCU LOAD

Su sintonizador Hi-Fi va equipado con una batería eléctrica. Este dispositivo garantiza que las emisoras programadas en las teclas de emisora STATIONS 1 ■ 6 (2) permanezcan memorizadas por un período de unas 3 semanas, aun cuando se interrumpa el suministro de energía de la red o haya desenchufado el aparato de la misma.

En caso de corte de energía se apagará el diodo luminoso (4).

Recepción estereofónica en onda ultracorta

El sintonizador va equipado para la recepción de emisiones radiadas estereofónicas. Con emisiones estereofónicas se conecta el aparato automáticamente a estéreo cuando no esté pulsada la tecla mono; este funcionamiento se señala mediante el diodo luminoso STEREO (7). Al pulsar la tecla MONO (9) se apaga el diodo luminoso, y el programa estereofónico se escucha en reproducción monoaural. Recomendamos esta clase de audición con emisoras estereofónicas que acusen alto grado de ruidos.

MUTING / Sintonización silenciosa

Al pulsar la tecla MUTING (11) se eliminan los ruidos de agitación térmica entre las emisoras, así como las emisoras de señal débil durante la búsqueda de emisoras. Si desea recibir una emisora con débil tensión de antena (señal), deberá liberar la tecla MUTING.

SVENSKA

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan Ni börjar använda apparaten. Ni kan därigenom undgå skador, som kan uppkomma genom felaktig anslutning.

Beskrivning

- (1) POWER Strömbrytare
- (2) STATIONS 1 – 6 Stationstangenter
- (3) MEMORY, Förvalsminne med indikator
- (4) ACCU LOAD
- (5) TUNING LED för centertuning
- (6) SIGNAL LED för signalstyrka
- (7) STEREO stereomottagningsindikering
- (8) Digitalvisning för frekvensangivelse i MHz och kHz
- (9) MONO Manuell stereo/monoomkopplare
- (10) LW Långvågstagant
- (11) MUTING FM-brusspär
- (12) MW Mellanvågstagant
- (13) SCAN – stationssökare
- (14) FM FM-tangent
- (15) TUNING/SCAN UP avstämning, frekvens indikering uppåt
- (16) TUNING/SCAN DOWN avstämning, frekvensriktning nedåt
- (17) Spänningsomkopplare
- (18) OUTPUT Signalutgång till förstärkare
- (19) Ferritantenn utvikbar
- (20) AM Antennuttag (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Antennuttag FM/AM 60/75 ohm asymmetrisk

Anslutning till växelströmsnätet

Kontrollera före anslutning vilken nätspänning Ni har.

Denna stereo-receiver kan anslutas till växelström 110 – 125 V och 220 – 240 V. Den är från fabriken normalt inställd på 220 V. Någon speciell justering på nätfrekvenserna 50 eller 60 Hz är inte nödvändig.

För 110 – 125 V måste en omkoppling göras. Detta sker med spänningsomkopplaren som finns på baksidan av apparaten. Omkopplingen sker med hjälp av en skruvmejsel.

OBS! Innan spänningsomkopplaren vidröres samt innan täckplattan tas bort, drag ut kontakten för nätspänningen.

Anslutning till förstärkare

För anslutning till en för- eller effektförstärkare finns på apparatens baksida RCA-uttag OUTPUT (18). Använd bifogade anslutningskabel Dual nr 204 783 för detta ändamål (svart = höger kanal, vit = vänster kanal).

Antennanslutning

För att erhålla bästa möjliga återgivning bör Er tuner kopplas till en bra utomhusantenn. Detta är speciellt viktigt vid stereomottagning, då återgivningskvaliteten i hög grad beror på hur bra antennen är. I en del fall är felfri stereomottagning endast möjlig med en multipelantenn, riktad mot den aktuella sändaren. En fackman hjälper Er gärna med att välja den antennenläggningen som är fördelaktigast för Er. Det finns en del centralantennanläggningar som inte är klara för AM-mottagning. Använd då den medföljande lösa trådentennen.

Tunern är utrustad med en utvikbar ferritantenn, vilken inte får ses som någon fullgod ersättare av en utomhusantenn, men som ofta är tillräcklig för mottagning på mellan- och långvåg. Vik den utåt för att förbättra dess mottaglighet.

På baksidan finns ett 60/75 ohm antennuttag (21) dit man ansluter kabeln ifrån centralantennen eller den egna antennenläggningen.

Radiohandlaren kan informera Er vilken typ av kabel Ni behöver för att anslutna tunern.

I förekommande fall, där sändaren finns i närheten av Er bostad, kan Ni använda den medföljande FM-antennkabeln.

Störningar

Långa ihållande störningar är sällan apparatfel utan kommer oftast in via antennen.

Kontakta en fackman för översyn av Er antennenläggning. Om den är OK, kontakta Televerket för undersökning av störningarna.

Användning

Efter anslutning till antenn, växelströmsnät och förstärkare kopplas apparaten på genom att knappen POWER (1) trycks in. När apparaten är påslagen lyser display-indikatorn (8).

Val av sändare och våglängd

Genom att trycka ner motsvarande knapp väljer Ni sändarområde.

FM (14) = 87,5 – 108 MHz,
ultrakortvåg

MW (12) = 522 – 1611 kHz,
mellanvåg

LW (10) = 146 – 353 kHz,
långvåg

Denna HiFi-tuner är utrustad med en quartzsynkroniserad avstämningseenhet, vilken gör det möjligt att exakt ställa in sändarfrekvensen. Därför har den istället för en skala en 5-siffrig digital frekvensvisning.

Vid valet av FM-sändare ska tangenterna FM och MAN tryckas. Befinner sig den önskade stationen över den visade frekvensen, tryck tangenten TUNING UP tills den önskade frekvensen visar sig i förstret. Befinner sig däremot den önskade stationen under den visade frekvensen, trycks tangenten TUNING DOWN.

Genom korta tryckningar på tangenterna TUNING/SCAN UP (15) eller TUNING/SCAN DOWN (16) sker frekvensändringen i steg om 50 kHz (0,05 MHz). Dessa steg överensstämmer med de internationella normerna för UKV-sändarnas frekvensraster (Europa 50 kHz). Frekvenserna för radiostationerna framgår av programmannonserna eller av de bifogade sändartabellerna. För att få en inställning som är exakt och störningsfri finns vid sidan om den digitala frekvensvisningen två lysrampar SIGNAL som visar den bästa mottagningen. SIGNAL-instrumentet visar styrkan hos ingångssignalen. Skalan är logaritmisk.

Bästa möjliga mottagning erhålles genom en vridbar högantenn. Ju starkare signalstyrkan är desto kraftigare lyser lysdioden. Vid exakt inställning måste den gröna lysdioden lysa. Vid inställning av en AM-sändare (mellanvåg) eller LW går ni tillväga på samma sätt. Endast MW (12) eller LW (10) behöver tryckas ned, för att visning ska ske i steg om 9 kHz.

SCAN / Sändarsökning

Med sändarsökningen (SCAN) är din apparat utrustad så att den vid stark antensignal själv söker en station detta gäller för alla tre våglängdsområden. För sökningen trycker du tangenten SCAN (13).

Trycks tangenten TUNING/SCAN DOWN (16), rör sig den visade frekvensen automatiskt till nästa station med lägre frekvens och kvarhålls där. Önskas ytterligare station, tryck åter på tangenten TUNING/SCAN DOWN. Tryckning måste ske med en kort intervall för varje sökning.

För sändare ovanför den inställda frekvensen tryck på tangenten TUNING/SCAN UP (15).

Genom att frigöra tangenten SCAN (13) och upprepa tryckningen på en av tangenterna TUNING/SCAN UP (15) eller TUNING/SCAN DOWN (16) avstängs sändarsökningen.

Programmering av stationstangenter

Din Hi-Fi-tuner erbjuder den möjligheten, att programmera på varje stationstangent såväl en sändare på FM-bandet, som även en sändare från MW resp. LW-banden.

Efter det att önskad sändare inställts manuellt, kan du lägga den i minnet på en av tangenterna. Tryck på tangenten MEMORY (3) och därefter stationstangenten 1. Lysdioden (4) över tangenten MEMORY (3) slocknar, sändaren ligger nu i minnet. Stationstangenterna 2 till 6 kan programmeras på samma sätt.

È det en gång förinställt erhålls de programmerade sändarna genom att trycka på de motsvarande stationstangenterna. Ändring på en av stationstangenterna STATIONS 1 – 6 (2) till manuell avstämning sker automatiskt, när en av tangenterna TUNING/SCAN DOWN (16) eller -UP (15) används.

ACCU LOAD

Din Hi-Fi-tuner är utrustad med ett batteri, som garanterar, vid ett längre strömbortfall eller vid en utdragen nätsladd – att de programmerade sändarna på stationstangenterna STATIONS 1 – 6 (2) förblir inställda ca 3 veckor.

Vid strömbortfall slocknar lysdioden (4).

FM-Stereomottagning

Tunern är konstruerad så att stereosändningar automatiskt blir återgivna i stereo, detta indikeras genom lysdioden STEREO (7). Trycks däremot tangenten MONO (9) återges sändningen enbart i mono och lysdioden är släckt. Mono rekommenderas för sändare med högt brus i signalen.

MUTING – brusspär

Om tangenten MUTING (11) är tryckt så undertrycks allt brus mellan sändarna vid avstämning.

Vill du lyssna till en station som har svag signal med högt brus bör du slå ifrån brusspärren.

ITALIANO

Leggete attentamente le istruzioni per l'uso prima della messa in moto del vs. nuovo apparecchio. Eviterete così dei danni causati da un collegamento errato o da manovre sbagliate.

I comandi

- (1) POWER interruttore di rete
- (2) STATIONS 1 – 6 tasti per emittenti fisse
- (3) MEMORY Preselezione emittenti fisse con indicazione
- (4) ACCU LOAD mantenimento memorizzazione
- (5) TUNING indicazione a zero centrale
- (6) SIGNAL indicazione per l'intensità del segnale
- (7) STEREO indicazione per ricezione stereofonica
- (8) Display digitale per l'indicazione di frequenza in MHz e kHz
- (9) MONO interruttore per la commutazione manuale stereo/mono
- (10) LW tasto di gamma delle onde lunghe
- (11) MUTING sintonia silenziosa in OUC
- (12) MW tasto di gamma delle onde medie
- (13) SCAN Ricerca automatica delle emittenti
- (14) FM tasto di gamma delle onde ultracorte (UKW)
- (15) TUNING/SCAN UP sintonia, frequenza in salita
- (16) TUNING/SCAN DOWN sintonia, frequenza in discesa
- (17) Commutatore tensione
- (18) OUTPUT uscita amplificatore
- (19) Antenna di ferrite, ribaltabile
- (20) AM Presa d'antenna (LW, MW)
- (21) FM/AM 60/75 Ω Presa d'antenna FM/AM 60/75 ohm asimmetrico

Collegamento alla rete di corrente alternata

Vi preghiamo di assicurarvi prima del collegamento sulla tensione di linea a disposizione.

L'apparecchio può essere collegato a tensioni alternate di 110 – 125 volt e viene regolato e fornito dalla fabbrica ■ 230 volt; un adattamento speciale alle frequenze di rete 50 o 60 Hz non è necessario.

Per la tensione di 110 – 125 V bisogna effettuare la commutazione tramite il commutatore di tensione che si trova sul retro dell'apparecchio ■ che può essere azionato con un cacciavite.

Attenzione! Prima di usare il commutatore di tensione bisogna togliere la spina della rete di corrente.

Connessione all'amplificatore

Per la connessione dell'apparecchio al preamplificatore oppure all'amplificatore di potenza si trovano sul pannello posteriore due prese Cinch OUTPUT (18). Per la connessione alla presa dell'amplificatore (sintonizzatore, radio) serve il cavo audio allegato (nero = canale destro, bianco = canale sinistro).

Collegamento all'antenna

Per una ricezione ottimale raccomandiamo di usare il sintonizzatore assieme ad un'antenna esteriore di alta qualità. Questo vale particolarmente per la ricezione di trasmissioni radiofoniche in stereo, la cui qualità di riproduzione dipende al massimo grado dalla qualità dell'antenna FM adoperata. In molti casi una ricezione in stereo perfetta sarà soltanto possibile mediante un'antenna ad elementi multipli orientata sulla rispettiva stazione

trasmittente. Il vostro rivenditore specializzato vi aiuterà nella scelta dell'impianto d'antenne più adatto al vostro caso. In caso di antenne collettive senza un'antenna separata AM (per OM e OL) è possibile collegare alla presa AM (20) un'antenna a filo che si può acquistare come accessorio speciale.

Il sintonizzatore possiede un'antenna di ferrite ribaltabile, che non sostituisce perfettamente l'antenna esteriore, però in molti casi rende possibile una ricezione sufficiente nella gamma delle onde lunghe e medie.

Per migliorare la ricezione raccomandiamo di ribaltare l'antenna verso l'esterno.

Sul retro si trova un'antenna coassiale (21) via la quale si collegano sia l'antenna FM che – se c'è – l'antenna AM.

Il vostro rivenditore specializzato vi consiglierà quale cavo d'antenna sarà necessario per la connessione del sintonizzatore con la presa d'antenna nel vostro appartamento. Eventualmente bisognerà cambiare o modificare la presa d'antenna.

Alla presa d'antenna (21) si collega anche l'antenna artificiale fornita con l'apparecchio per le onde ultracorte che però si userà soltanto in casi d'emergenza.

Disturbi

Dei disturbi continui non sono quasi mai dovuti a difetti dell'apparecchio, ma provengono dall'esterno via l'antenna.

In questo caso si fa prima controllare l'impianto di antenna dal rivenditore specializzato che deciderà se un miglioramento dell'impianto potrebbe rimediare a questo disturbo o se bisogna rivolgersi all'ufficio guasti della P.P.T.T. (o chi ne è addetto).

Messa in servizio

Dopo la connessione dei cavi dell'antenna, l'allacciamento alla rete di corrente e la connessione all'amplificatore, l'apparecchio si accende premendo il tasto POWER (1). Con l'apparecchio acceso il display di controllo (8) è illuminato.

Selezione dell'emittente e delle gamme d'onda

Premendo il relativo tasto si seleziona la corrispondente gamma trasmittente:

- FM (14) = 87,5 – 108 MHz,
gamma delle onde ultracorte
MW (12) = 522 – 1611 kHz
gamma delle onde medie
LW (10) = 146 – 353 kHz
gamma delle onde lunghe

Il sintonizzatore HiFi è dotato di un'unità di sintonia precisa ■ sincronizzata ■ quarzo che permette di regolare esattamente la frequenza di trasmissione. A questo scopo l'apparecchio possiede – invece della solita scala – un'indicazione di frequenza digitale a cinque cifre.

Per selezionare un'emittente sulle onde ultracorte bisogna premere il tasto FM (14). Se la stazione voluta si trova al di sopra della frequenza indicata, si preme il tasto TUNING/SCAN UP (15) finché la frequenza desiderata appare nella finestrella dell'indicazione di frequenza. Se la stazione voluta si trova al di sotto della frequenza indicata, bisogna premere il tasto TUNING/SCAN DOWN (16).

Premendo brevemente i tasti UP o DOWN il cambiamento di frequenza avviene a passi di 50 kHz (0,05 MHz). Questi passi

corrispondono al ricercatore automatico di frequenza di norma internazionale delle emittenti sulle onde ultracorte. Le frequenze di trasmissione esatte delle stazioni radio volute sono indicate nei settimanali dei programmi radiofonici oppure nell'elenco delle stazioni trasmettenti allegato.

Per una registrazione precisa e senza distorsioni contribuiscono — accanto all'indicazione di frequenza — anche le due unità luminose SIGNAL (6) e TUNING (5) che permettono una valutazione precisa della sintonia scelta. L'unità luminosa SIGNAL indica il livello del segnale d'ingresso. L'indicazione avviene logaritmicamente e ne consegue la possibilità di orientare un'antenna esteriore girabile sulla ricezione ottimale. Più diodi luminosi si illuminano tanto più forte è il livello del segnale. Il diodo luminoso TUNING indica inoltre la sintonia dell'emittente è corretta. Se la regolazione è precisa, il diodo luminoso verde deve illuminarsi.

Si procederà allo stesso modo per la regolazione di un'emittente AM (onde medie o lunghe), premendo però i tasti MW (12) o LW (10). L'indicazione avviene a passi di 9 kHz.

SCAN/ricerca automatica

La ricerca automatica (SCAN), di cui il vostro apparecchio è corredato, serve a trovare da sola qualsiasi emittente sulle tre gamme d'onda che abbia una tensione d'antenna sufficiente. A questo scopo bisogna premere il tasto SCAN (13).

Premendo ora il tasto TUNING/SCAN DOWN (16) l'indicazione di frequenza avanza automaticamente alla prossima stazione con frequenza inferiore e vi rimane bloccata. Se si desidera ascoltare la stazione dopo quella bisogna premere di nuovo il tasto TUNING/SCAN DOWN. Premere il tasto sempre solo brevemente.

Per le emittenti al di sopra della frequenza regolata bisogna premere il tasto TUNING/SCAN UP (15).

Sollevando il tasto SCAN (13) e premendo di nuovo uno dei tasti TUNING/SCAN UP (15) o TUNING/SCAN DOWN (16) si esclude ancora la ricerca automatica.

Programmazione dei tasti per emittenti fisse

Il vostro sintonizzatore Hi Fi offre la possibilità di programmare su ogni tasto per emittenti fisse sia un'emittente dalla sezione

FM (onde ultracorte) che una dalla sezione AM (onde medie o lunghe).

Dopo la regolazione manuale dell'emittente voluta la si può memorizzare. A questo scopo bisogna premere il tasto MEMORY (3) ■ in seguito il tasto per emittenti fisse 1. Il diodo luminoso (4) sopra il tasto MEMORY (3) si spegne e l'emittente è memorizzata. I tasti per emittenti fisse 2 — 6 possono essere programmati allo stesso modo.

Le emittenti così memorizzate si possono ascoltare in qualsiasi momento premendo semplicemente il corrispondente tasto per emittenti fisse.

La commutazione da uno dei tasti per emittenti fisse STATIONS 1 — 6 (2) alla sintonia manuale avviene automaticamente azionando uno dei tasti TUNING/SCAN DOWN (16) o UP (15).

ACCU LOAD

Il vostro sintonizzatore Hi Fi è equipaggiato di un accumulatore che garantisce che la memorizzazione delle emittenti viene mantenuta fino a circa 3 settimane, anche in caso di una prolungata mancanza di corrente o se la spina per la rete di corrente è stata tolta.

Se manca la corrente il diodo luminoso (4) si spegne.

Ricezione stereofonica in FM

Il sintonizzatore è progettato per la ricezione di trasmissioni stereofoniche. Durante una trasmissione in stereo e quando il tasto mono non è abbassato, l'apparecchio commuta automaticamente sulla ricezione in stereo; questo funzionamento viene segnalato dal diodo luminoso STEREO (7). Premendo il tasto MONO (9) il diodo luminoso si spegne e si ascolta la trasmissione stereofonica in mono.

Questo tipo di funzionamento si consiglia anche per emittenti stereofoniche con forte fruscio.

MUTING / sintonia silenziosa

Con il tasto MUTING (11) premuto si sopprime il fruscio tra le emittenti e le stazioni deboli durante la sintonizzazione. Volendo invece ascoltare un'emittente debole bisogna sollevare il tasto MUTING.

Technische Daten	typische Werte	Technical data	typical values	Caractéristiques techniques	valeurs caractéristiques
Empfangsbereiche	LW MW FM (UKW) FM (VHF) FM (U.C.)	Wave bands	LW MW FM (VHF) FM (U.C.)	Gammes d'ondes	87,5 - 108 MHz 522 - 1611 kHz 146 - 353 kHz
Empfindlichkeit	FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand) MW (nach DIN 45 300, für 6 dB Signal-Rauschabstand) LW	Sensitivity	FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB) MW (complying with DIN 45 300, signal-to-noise ratio 46 dB) LW signal-to-noise ratio 46 dB	Sensibilité	FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB) P.O. (suivant DIN 45 300, G.O. rapport/bruit de 6 dB)
Mono/Stereo-Umschaltung		Automatic mono/stereo switchover		Commutation automatique mono/stéréo	4 μ V
Stillabstimmung abschaltbar		Muting control can be switched off		Accord silencieux déconnectable	2,5 μ V
Begrenzungseinsatz -3 dB		Limiter operating point -3 dB		Seuil de limitation -3 dB	0,5 μ V
Geräuschspannungsabstand	Mono (bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio, weighted Mono, referred to 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, referred to 1 kHz/46 kHz deviation	Rapport signal/bruit Mono (rapporté à 1 kHz/40 kHz) Stereo (rapporté à 1 kHz/46 kHz)	Rapport signal/bruit Mono (rapporté à 1 kHz/40 kHz) Stereo (rapporté à 1 kHz/46 kHz)	70 dB 65 dB
Geräuschspannungsabstand	Mono Stereo nach IHF (Kurve A)	Signal-to-noise ratio, weighted IHF (curve A) Stereo Mono	Rapport signal/bruit pondéré IHF (courbe A) Mono Stereo		76 dB 74 dB
Freispannungsabstand	Mono (bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio unweighted Mono, referred to 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, referred to 1 kHz/46 kHz deviation	Rapport signal/bruit Mono (rapporté à 1 kHz/40 kHz) Stereo (rapporté à 1 kHz/46 kHz)		69 dB 64 dB
Pilotton-Unterdrückung	gemessen über Tiefpaß-Filter	Pilot-frequency attenuation measured via low-pass filter	Suppression fréquence pilote mesurée avec filtre passe-bas		62 dB
Klirrfaktor	Mono (gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub)	Harmonic distortion Mono, measured at 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, measured at 1 kHz/46 kHz deviation	Taux de distortion Mono (mesuré sur 1 kHz/40 kHz) Stereo (mesuré sur 1 kHz/46 kHz)		0,15 % 0,2 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz		Channel separation at 1000 Hz	Diaphonie stéréo (à 1 kHz)		45 dB
N-Frequenzgang	für Preemphas 50 μ s -3 dB	A-F frequency response for 50 μ s pre-emphasis -3 dB	Bande passante BF pour pré-éphas 50 μ s à -3 dB		10 - 16 000 Hz
ZF-Bandbreite (-3 dB)		IF bandwidth (-3 dB)	Largeur de bande (-3 dB)		140 kHz
Trennschärfe (statisch)		Selectivity (stat.)	Sélectivité (stat.)		82 dB
Trennschärfe (Zweizeichen)		Selectivity	Sélectivité		60 dB
Spiegel-/frequenzfestigkeit (Fe + 2 ZF)		Image frequency rejection (Fe + 2 ZF)	Sélection fréquence-image (Fe + 2 ZF)		90 dB
ZF-Störfestigkeit (Fe + ZF)		Spurious signal rejection (Fe + 1 F/2)	Sélectivité vis-à-vis de F1 (Fe + ZF)		90 dB
Antenne	FM hochföhmig induktiv Ferritantenne	Antenna FM high impedance (inductive) ferrite antenna	Antenne FM (haute impédance (inductive) antenna ferrite		75 Ohm

Service Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

CT 1450

Ausgabe März 1991

INHALT

Seite/Page

2	Technische Daten
3	Funktionsbeschreibung
4	
5	Blockschaltbild
6	Abgleichpositionen
7	Abgleichanleitung
8	
9	
10	IC-Blockdiagramm
11/12	Schaltbild
13/14	Printplatten
15 - 18	Explosionszeichnung und Ersatzteile

CONTENTS

Technical data
Functional description
Block diagram
Alignment positions
Alignment instructions
IC-block diagram
Wiring diagram
Printed circuit boards
Exploded view and Replacement parts

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques
Description du fonctionnement
Schéma de bloc
Position d'alignement
Instructions d'alignement
Schéma de bloc IC
Schéma d'électrique
Plaque d'inscription
Vue explosée et Pièces détachées

[illegible]

Journal of Management Inquiry 23(1)

With a high impedance, the AM antenna's COI is indirectly coupled to the signal source. Pinley, Rf, BtR reflects the primary and secondary currents of the ferrite transformer and the oscillation circuitry from common mode to ground. The input impedance of the amplifier is 300 Ω . From the synthesis unit, IC-401 contains the RF amplifier, the mixing stage, the IF amplifier, the scan driver circuit, the automatic gain control and the logic control circuitry. The first AF stage has a gain of 20 dB. The second stage has a gain of 60 dB. The mixer doubles input power ($P_{out} = 2 \times P_{in}$) and provides 10 dB AGC. The third stage provides a gain of 20 dB. The final AF stage provides the same gain as the first AF stage.

22

[illegible]

Tuning

The α_{eff} values (1.5–2.5) for H_2O and CO_2 are significantly higher than the α_{eff} values (0.1–1.0) for CH_4 and C_2H_6 (Table 1). The α_{eff} values for H_2O and CO_2 are higher than the α_{eff} values for CH_4 and C_2H_6 in all the samples. The α_{eff} values for H_2O and CO_2 are higher than the α_{eff} values for CH_4 and C_2H_6 in all the samples.

Munro

For the timing function, the timing threshold is set with VR 251 in two steps. VR 252 sets the timing threshold for the first 100 ms of the timing function. VR 253 sets the timing threshold for the remaining 900 ms of the timing function. For the timing function, the timing threshold is set with VR 251 in two steps. VR 252 sets the timing threshold for the first 100 ms of the timing function. VR 253 sets the timing threshold for the remaining 900 ms of the timing function.

PILL GRADIENTS: 1997

Figure 1 shows the effect of the input signal and frequency of the PLL on the performance of the PLL. The input signal is a sinusoidal wave with a frequency of 100 kHz and an amplitude of 1 V. The frequency of the PLL is 100 kHz. The results show that the PLL can track the input signal accurately and the performance is not affected by the frequency of the PLL.

The π - π and π - ω decays. The central angles between the particles of the output pair 1 of the phase-converter are 180° and 90° respectively in the VWF and in the active filter TR 001 and TR 302 at their oscillation frequencies. The frequency of excitation of the central pair 1 was 100 MHz. The tuned resonant circuit is located in this way. The π - π oscillator signal is coupled also with TR 001 and directly injected into the input of 1 of the phase-converter 2. A signal divided by 2 is injected into the internal divider of TR 001, 1 kHz in the case of local mode, and phase-compared with the 9 kHz reference frequency (1 kHz in the case of ring mode). The VCO central signal is injected to the output pair 2 (TR 002) and, via the resonant filter TR 003 and TR 004, into the external divider of TR 001.

Discharge

The dependency is given a multiplicity of 1 by IC 502 via the "FROM" relationship. The ARE and TR 510. The double dots are replaced by TR 505, by TR 500, and the segment dots are replaced by transaction TR 510 in 10 515.

The data on LEAs are relatively scarce in the export policy. Imports from the EU are 10% of GDP in 1997, 1998, 1999 and 2000 and reach 15% in 2001. The EU is the main export partner of the country. The EU's average is 10% in the same years.

January

A. The table shall be the result of the following information: the number of votes obtained by the group of 40, 50% in the terms of the election table and the current table, classified by blocks, as well as the operating clock (active or not). If the condition is accepted, the election will be accepted and the table shall be the result of the 22 to 25 of 10-1-22. In the case of the table which is not accepted, the table shall be the result of the 22 to 25 of 10-1-22.

The HJ02's IIC 933 runs at 150-Freq. parallel to form medium and in long wave, V-A 70 205, the output per J IIC 933) was the switchable radio BL 101

Power control unit

The primary of the transformer can be switched to 115 and 230 V. As the unit is not grounded off the line, it is safe to use the second main conductor of the 120-volt branch circuit for the grounded, single-phase transformer. A single-phase transformer with a primary voltage of 115 V and a secondary voltage of 120 V is shown in the photograph. The transformer used in the unit is a 120 V and 240 V type. The power cord will only be used in these safety circuits.

Description du fonctionnement CT 1450

Blot shown on 18 E-M

La teneur en pourcentage approximative d'antimoine dans l'antimoine le signal HF est visible au bloc OFC en passant par C 101 et 1 100 après les autres blocs.

Erweitert man die Menge der Entitäten, die eine

© 1997 John Wiley & Sons, Inc. CCC 0887-624X/97/040385-12

Copyright © 1994 John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

$$V = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \beta$$

F-M P

As shown in Fig. 1, the model was constructed by means of a 1.5-m long frequency modulated wave (FM) with a frequency range of 200–250 kHz, a sweep rate of 100 kHz/s, and a pulse duration of 100 ms. The FM wave was divided into 200 segments of 0.5 ms each. The frequency of the FM wave was 200 kHz at the beginning of the first segment and 250 kHz at the end of the last segment. The 200 segments were then randomly distributed in the 1.5-m long model. The frequency of the FM wave was 200 kHz at the beginning of the first segment and 250 kHz at the end of the last segment. The frequency of the FM wave was 200 kHz at the beginning of the first segment and 250 kHz at the end of the last segment.

Deleuze and Guattari

[illegible]

Black cherry: 4.54

L'articolo è tratto da *IL FOI* nel numero dedicato "chi siamo" del 2009. Il numero è in vendita presso il giornale *IL FOI* al prezzo di € 1,00. Per informazioni e arretrati scrivere a: *IL FOI*, viale Mazzini 10, 00185 Roma, Tel. 06/4780111, Fax 06/4780112, e-mail: foi@foi.it

GO characterised by commands to the family symplectites of the thin plates TA 405 to 401, epithermal lamellae HF (stage marginal lamellae) and the thin plates TA 402 to 400, which are all defined by a common boundary line with the thin plates TA 401 to 405. The boundary line is defined by the thin plates TA 401 to 405, which are all defined by a common boundary line with the thin plates TA 402 to 400, which are all defined by a common boundary line with the thin plates TA 401 to 405.

Summary

Per ogni punto P di \mathbb{R}^n si definisce la funzione $\phi_P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ da $\phi_P(x) = \frac{1}{2} \|x - P\|^2$. Mostriamo che questa funzione ha in P un unico minimo globale per cui se Q è un altro punto di \mathbb{R}^n allora $\phi_P(Q) \geq \phi_P(P)$. Per ogni punto Q di \mathbb{R}^n si ha $\phi_P(Q) - \phi_P(P) = \frac{1}{2} \|Q - P\|^2 \geq 0$. Per conseguenza si ha $\phi_P(Q) \geq \phi_P(P)$. Si conclude che la funzione ϕ_P ha in P un unico minimo globale per cui se Q è un altro punto di \mathbb{R}^n allora $\phi_P(Q) \geq \phi_P(P)$. La dimostrazione è completa. \square

Tubing

La 3034 fut mise en service le 24 septembre 1933 et actionnée par un signal à codeur combiné de FR 305. Le niveau de MURÉ 115-203 (FR 12) possédait par l'emploi d'un différentiel TR 303 et TR 304 l'APP et le signal ARM, qui fut réglé sur les valeurs de TR 405 et TR 406 (FR 13) d'indication automatique du niveau de l'eau. Le signal was réglé sur le 302 et le 303.

References

Les transpondeurs TR 301 et TR 302 effectuent un réglage automatique de la fréquence RF de ces émetteurs selon les Prélèves OFF vers 001. Au Scan avec TR 404 Mune de L. 203 P12 par l'intermédiaire du Amplificateur différentiel TR 303 et TR 304, l'unité Muring avec TR 305, F10 Scan, du Amplificateur de TR 302. On plus l'indication de signal et de l'unité en des commande à service Muring. Le bus de l'unité est réglé avec VR 201 et VR 202. VR 201 est à 0,1.

Unité synthétiseur PLL

Le PLL est une technique de synchronisation et de génération de fréquence. Elle est utilisée dans de nombreux systèmes de communication, de traitement du signal et de mesure. Le principe de base du PLL est de comparer la fréquence d'un signal de référence avec la fréquence d'un signal de sortie. La différence entre les deux fréquences est appelée l'erreur de phase. Cette erreur est intégrée et le résultat est utilisé pour ajuster la fréquence du signal de sortie. Le PLL est capable de suivre des variations de fréquence et de phase, ce qui le rend très utile dans de nombreux applications. Le PLL est également capable de générer des signaux de fréquence précise et stable, ce qui le rend très utile dans de nombreux systèmes de communication et de mesure.

Display

Le display est un composant qui permet de visualiser les données du PLL. Il est généralement composé d'un écran LCD ou d'un écran LED. Le display peut afficher la fréquence du signal de sortie, la phase du signal de sortie, l'erreur de phase, etc. Le display est un composant essentiel pour la mise au point et le fonctionnement du PLL.

Le PLL est un composant essentiel pour de nombreux systèmes de communication et de mesure. Il est capable de suivre des variations de fréquence et de phase, ce qui le rend très utile dans de nombreuses applications. Le PLL est également capable de générer des signaux de fréquence précise et stable, ce qui le rend très utile dans de nombreux systèmes de communication et de mesure.


Introduction


Le PLL est un composant essentiel pour de nombreux systèmes de communication et de mesure. Il est capable de suivre des variations de fréquence et de phase, ce qui le rend très utile dans de nombreuses applications. Le PLL est également capable de générer des signaux de fréquence précise et stable, ce qui le rend très utile dans de nombreux systèmes de communication et de mesure. Le PLL est un composant essentiel pour de nombreux systèmes de communication et de mesure. Il est capable de suivre des variations de fréquence et de phase, ce qui le rend très utile dans de nombreuses applications. Le PLL est également capable de générer des signaux de fréquence précise et stable, ce qui le rend très utile dans de nombreux systèmes de communication et de mesure.

Block diagram of PLL

The block diagram of a PLL shows the following components: a reference frequency input, a phase-locked loop (PLL) block, a frequency divider, a phase detector, a loop filter, a voltage-controlled oscillator (VCO), and a frequency multiplier. The reference frequency input is connected to the PLL block. The PLL block outputs a signal to the frequency divider. The frequency divider outputs a signal to the phase detector. The phase detector outputs a signal to the loop filter. The loop filter outputs a signal to the VCO. The VCO outputs a signal to the frequency multiplier. The frequency multiplier outputs the final output frequency.

Block diagram of PLL





Abgleichanleitung CT 1450

Signalkategorie	Einstellung Signalkategorie	Erwartungssignal	Erwartungssignal	Abgleichcharakter	Abgleich
AM-ZF-DHW					
Wobbeloszillator an P 401 Pin 2	100 μ V - 100 mV	1071 kHz	Überschuss an TP 202	T 403, T 404	Maximum und Symmetrie
AM-Meßsender an P 401 Pin 7	250 kHz \pm 0,5 kHz 100 μ V mod. 1 kHz, 10 %		DC-Voltmeter an QUTPUT > 100 mV	T 403, T 404	Maximum
AM-HF, SIGNAL-METER, TUNING INDICATOR					
		1071 kHz	DC-Voltmeter > 100 mV	T 403	Auf 100 mV einstellen
		1404 kHz	DC-Voltmeter > 100 mV	T 404	Auf 100 mV einstellen
Abgleichcharakteristika wiederholen					
AM-Meßsender über 30-H-Kundenantenne an Antennenempfang	007 kHz 100 μ V mod. 1 kHz 30 %	007 kHz	NE-Meßsender an QUTPUT	L 001 (Fertigstellen)	Maximum
		1404 kHz		T 403	Maximum
Abgleichcharakteristika wiederholen					
	1071 kHz 007 kHz 100 μ V	007 kHz		VR 403	Auf 100 mV einstellen
				VR 401	TUNING INDICATOR muß aufleuchten
LP-HF					
		164 kHz	DC-Voltmeter > 100 mV	T 401	Auf 200 mV einstellen
		321 kHz		T 402	Auf 100 mV einstellen
Abgleichcharakteristika wiederholen					
AM-Meßsender über 30-H-Kundenantenne an Antennenempfang	164 kHz 321 kHz	164 kHz	NE-Meßsender an QUTPUT	L 001 (Fertigstellen)	Maximum
		321 kHz		T 401	Maximum
Abgleichcharakteristika wiederholen					
PM-ZF					
Wobbeloszillator an P 201	100 μ V - 100 mV	Gendefinierte Frequenz	Überschuss an TP 202	T 203, T 202	Stärke auf Maximum und Symmetrie
PM-Meßsender an 50/75 Ω -Antennenempfang	35 MHz 0,5 mV		DC-Voltmeter > 100 mV	T 201, T 202	0 V \pm 0,1 V DC-Voltmeter
PM-Synchronisierung, Tuning, VCO, Stereo-Kanalumkehrung					
Stereo-Modulator über PM-Meßsender an 50/75 Ω -Antennenempfang	35 MHz, 1 mV \pm 40 kHz Hub, Mono, mod. 1 kHz 50 MHz, 3 μ V	35 MHz	NE-Meßsender an QUTPUT	VR 202	Auf 100 mV einstellen
		50 MHz		VR 201	0 V \pm 0,1 V DC-Voltmeter
	35 MHz, 0,5 mV unmoduliert	35 MHz	Frequenzmesser Frequenz = 1 MHz an TP 201	VR 301	75 kHz \pm 0,5 kHz
		50 MHz		VR 302	Maximum Kanalumkehrung (Stereo) ohne Kanalbrecher
	50 MHz, 0,5 mV \pm 40 kHz Hub im 5 Ω -Antennenempfang mod. 1 kHz	50 MHz	NE-Meßsender an QUTPUT	VR 303	Maximum Kanalumkehrung (Stereo) ohne Kanalbrecher
		50 MHz	NE-Meßsender an QUTPUT	VR 304	Maximum Kanalumkehrung (Stereo) ohne Kanalbrecher
Anschluß Signalkategorie und Antennenempfang, falls nicht anders angegeben, gegen Masse					
Abgleichcharakteristika wiederholen					










Adjustment instructions CT 1450



Signal source	Signal source adjustment	Unit adjustment	Display unit connection	Adjustment position	Adjustment
AM-F (MW)					
Signal generator with P 401 Pin 2	100 μ V - 500 mV		Oscilloscope to TP 401	T 403, T 404	Maximum and symmetry
AM signal generator with P 401 Pin 2	350 kHz \pm 0.5 kHz 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %		DC voltmeter to TP 403	T 403, T 404	Maximum
MF-MF, SIGNAL-METER, TUNING-INDICATOR					
		750 kHz	DC voltmeter $\geq 100 \text{ k}\Omega/\text{V}$ to P 401 Pin 1	T 402	Adjust to 0.0 V DC
		750 kHz		T 404	Adjust to 0.0 V DC
Repeat adjustment several times					
AM signal generator through CH 1 column antenna to antenna input	600 kHz 50 - 100 μ V mod. 1 kHz 1400 kHz 30 %	503 kHz	AF voltmeter to OUTPUT	L 001 (Fwd. internal)	Maximum
		1400 kHz		TC 403	Maximum
Repeat adjustment several times					
	100 mV			VR 602	Adjust to 0.0 V DC
	500 kHz mod. 1 kHz 30 %	500 kHz		VR 501	TUNING INDICATOR must light up
	100 μ V				
LW-MF					
		150 kHz	DC voltmeter $\geq 100 \text{ k}\Omega/\text{V}$ to P 402 Pin 1	T 401	Adjust to 0.5 V DC
		320 kHz		TC 402	Adjust to 0.5 V DC
Repeat adjustment several times					
AM signal generator through CH 1 column antenna to antenna input	150 kHz 50 - 100 μ V mod. 1 kHz 320 kHz 30 %	150 kHz	AF voltmeter to OUTPUT	L 001 (Fwd. internal)	Maximum
		320 kHz		TC 401	Maximum
Repeat adjustment several times					
FM-F					
Frequency generator with P 201	100 μ V - 200 mV	100 kHz \pm 0.5 kHz	Oscilloscope to TP 202	T 201, T 202	Maximum and symmetry
FM signal generator with P 201 Pin 1	50 kHz 0.5 mV	50 kHz	DC voltmeter $\geq 100 \text{ k}\Omega/\text{V}$ between TP 202 and TP 203	T 201, T 202	0 V \pm 0.1 V (DC voltmeter)
FM-SIGNAL-METER, Metering, VCO, Stereo channel separation					
Signal generator through FM signal generator to antenna input	10 MHz \pm 0.5 kHz 540 kHz Dev., mono. mod. 1 kHz 98 MHz, 5 μ V	50 MHz		VR 202	Adjust to 0.0 V DC
		50 MHz	AF voltmeter to OUTPUT	VR 201	Adjust to 0.0 V DC by pressing MUTE button
	98 MHz, 0.5 mV antenna, mod.	98 MHz	Frequency voltmeter (mod. Z = 1 k Ω) to TP 303	VR 301	75 kHz \pm 0.05 kHz
	98 MHz, 0.5 mV \pm 40 kHz Dev., antenna, 1 kHz		AF voltmeter to OUTPUT HIGH	VR 302	
			AF voltmeter to OUTPUT LEFT	VR 303	Maximum channel separation (check stereo symmetry)
Repeat adjustment several times					


Instructions de synchronisation du CT 1450

[illegible]

Figure 1. Block diagram of the proposed system architecture.







Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachées

Pos.	Art-Nr. Part-No./Qty. Refer.	Stück Qty.	Bezeichnung	Description	Designation
T 202	268 710	2	FM DET	FM DET	FM DET
T 201	268 720	1	LW Choke/antenna	LW Choke/antenna	LW Choke/antenna
T 202	268 721	1	AM Choke/antenna	AM Choke/antenna	AM Choke/antenna
T 203	268 722	1	450 kΩ	450 kΩ	450 kΩ
T 204	268 723	1	150 kΩ	150 kΩ	150 kΩ
T 205	268 724	1	100 kΩ	100 kΩ	100 kΩ
T 206	268 725	1	50 kΩ	50 kΩ	50 kΩ
T 207	268 726	1	25 kΩ	25 kΩ	25 kΩ
T 208	268 727	1	10 kΩ	10 kΩ	10 kΩ
T 209	268 728	1	5 kΩ	5 kΩ	5 kΩ
T 210	268 729	1	2.5 kΩ	2.5 kΩ	2.5 kΩ
T 211	268 730	1	1.5 kΩ	1.5 kΩ	1.5 kΩ
T 212	268 731	1	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
T 213	268 732	1	500 Ω	500 Ω	500 Ω
T 214	268 733	1	250 Ω	250 Ω	250 Ω
T 215	268 734	1	150 Ω	150 Ω	150 Ω
T 216	268 735	1	100 Ω	100 Ω	100 Ω
T 217	268 736	1	50 Ω	50 Ω	50 Ω
T 218	268 737	1	25 Ω	25 Ω	25 Ω
T 219	268 738	1	15 Ω	15 Ω	15 Ω
T 220	268 739	1	10 Ω	10 Ω	10 Ω
T 221	268 740	1	5 Ω	5 Ω	5 Ω
T 222	268 741	1	2.5 Ω	2.5 Ω	2.5 Ω
T 223	268 742	1	1.5 Ω	1.5 Ω	1.5 Ω
T 224	268 743	1	1 Ω	1 Ω	1 Ω
T 225	268 744	1	500 mΩ	500 mΩ	500 mΩ
T 226	268 745	1	250 mΩ	250 mΩ	250 mΩ
T 227	268 746	1	150 mΩ	150 mΩ	150 mΩ
T 228	268 747	1	100 mΩ	100 mΩ	100 mΩ
T 229	268 748	1	50 mΩ	50 mΩ	50 mΩ
T 230	268 749	1	25 mΩ	25 mΩ	25 mΩ
T 231	268 750	1	15 mΩ	15 mΩ	15 mΩ
T 232	268 751	1	10 mΩ	10 mΩ	10 mΩ
T 233	268 752	1	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
T 234	268 753	1	2.5 mΩ	2.5 mΩ	2.5 mΩ
T 235	268 754	1	1.5 mΩ	1.5 mΩ	1.5 mΩ
T 236	268 755	1	1 mΩ	1 mΩ	1 mΩ
T 237	268 756	1	500 μΩ	500 μΩ	500 μΩ
T 238	268 757	1	250 μΩ	250 μΩ	250 μΩ
T 239	268 758	1	150 μΩ	150 μΩ	150 μΩ
T 240	268 759	1	100 μΩ	100 μΩ	100 μΩ
T 241	268 760	1	50 μΩ	50 μΩ	50 μΩ
T 242	268 761	1	25 μΩ	25 μΩ	25 μΩ
T 243	268 762	1	15 μΩ	15 μΩ	15 μΩ
T 244	268 763	1	10 μΩ	10 μΩ	10 μΩ
T 245	268 764	1	5 μΩ	5 μΩ	5 μΩ
T 246	268 765	1	2.5 μΩ	2.5 μΩ	2.5 μΩ
T 247	268 766	1	1.5 μΩ	1.5 μΩ	1.5 μΩ
T 248	268 767	1	1 μΩ	1 μΩ	1 μΩ
T 249	268 768	1	500 nΩ	500 nΩ	500 nΩ
T 250	268 769	1	250 nΩ	250 nΩ	250 nΩ
T 251	268 770	1	150 nΩ	150 nΩ	150 nΩ
T 252	268 771	1	100 nΩ	100 nΩ	100 nΩ
T 253	268 772	1	50 nΩ	50 nΩ	50 nΩ
T 254	268 773	1	25 nΩ	25 nΩ	25 nΩ
T 255	268 774	1	15 nΩ	15 nΩ	15 nΩ
T 256	268 775	1	10 nΩ	10 nΩ	10 nΩ
T 257	268 776	1	5 nΩ	5 nΩ	5 nΩ
T 258	268 777	1	2.5 nΩ	2.5 nΩ	2.5 nΩ
T 259	268 778	1	1.5 nΩ	1.5 nΩ	1.5 nΩ
T 260	268 779	1	1 nΩ	1 nΩ	1 nΩ
T 261	268 780	1	500 pΩ	500 pΩ	500 pΩ
T 262	268 781	1	250 pΩ	250 pΩ	250 pΩ
T 263	268 782	1	150 pΩ	150 pΩ	150 pΩ
T 264	268 783	1	100 pΩ	100 pΩ	100 pΩ
T 265	268 784	1	50 pΩ	50 pΩ	50 pΩ
T 266	268 785	1	25 pΩ	25 pΩ	25 pΩ
T 267	268 786	1	15 pΩ	15 pΩ	15 pΩ
T 268	268 787	1	10 pΩ	10 pΩ	10 pΩ
T 269	268 788	1	5 pΩ	5 pΩ	5 pΩ
T 270	268 789	1	2.5 pΩ	2.5 pΩ	2.5 pΩ
T 271	268 790	1	1.5 pΩ	1.5 pΩ	1.5 pΩ
T 272	268 791	1	1 pΩ	1 pΩ	1 pΩ
T 273	268 792	1	500 fΩ	500 fΩ	500 fΩ
T 274	268 793	1	250 fΩ	250 fΩ	250 fΩ
T 275	268 794	1	150 fΩ	150 fΩ	150 fΩ
T 276	268 795	1	100 fΩ	100 fΩ	100 fΩ
T 277	268 796	1	50 fΩ	50 fΩ	50 fΩ
T 278	268 797	1	25 fΩ	25 fΩ	25 fΩ
T 279	268 798	1	15 fΩ	15 fΩ	15 fΩ
T 280	268 799	1	10 fΩ	10 fΩ	10 fΩ
T 281	268 800	1	5 fΩ	5 fΩ	5 fΩ
T 282	268 801	1	2.5 fΩ	2.5 fΩ	2.5 fΩ
T 283	268 802	1	1.5 fΩ	1.5 fΩ	1.5 fΩ
T 284	268 803	1	1 fΩ	1 fΩ	1 fΩ
T 285	268 804	1	500 aΩ	500 aΩ	500 aΩ
T 286	268 805	1	250 aΩ	250 aΩ	250 aΩ
T 287	268 806	1	150 aΩ	150 aΩ	150 aΩ
T 288	268 807	1	100 aΩ	100 aΩ	100 aΩ
T 289	268 808	1	50 aΩ	50 aΩ	50 aΩ
T 290	268 809	1	25 aΩ	25 aΩ	25 aΩ
T 291	268 810	1	15 aΩ	15 aΩ	15 aΩ
T 292	268 811	1	10 aΩ	10 aΩ	10 aΩ
T 293	268 812	1	5 aΩ	5 aΩ	5 aΩ
T 294	268 813	1	2.5 aΩ	2.5 aΩ	2.5 aΩ
T 295	268 814	1	1.5 aΩ	1.5 aΩ	1.5 aΩ
T 296	268 815	1	1 aΩ	1 aΩ	1 aΩ
T 297	268 816	1	500 zΩ	500 zΩ	500 zΩ
T 298	268 817	1	250 zΩ	250 zΩ	250 zΩ
T 299	268 818	1	150 zΩ	150 zΩ	150 zΩ
T 300	268 819	1	100 zΩ	100 zΩ	100 zΩ
T 301	268 820	1	50 zΩ	50 zΩ	50 zΩ
T 302	268 821	1	25 zΩ	25 zΩ	25 zΩ
T 303	268 822	1	15 zΩ	15 zΩ	15 zΩ
T 304	268 823	1	10 zΩ	10 zΩ	10 zΩ
T 305	268 824	1	5 zΩ	5 zΩ	5 zΩ
T 306	268 825	1	2.5 zΩ	2.5 zΩ	2.5 zΩ
T 307	268 826	1	1.5 zΩ	1.5 zΩ	1.5 zΩ
T 308	268 827	1	1 zΩ	1 zΩ	1 zΩ
T 309	268 828	1	500 yΩ	500 yΩ	500 yΩ
T 310	268 829	1	250 yΩ	250 yΩ	250 yΩ
T 311	268 830	1	150 yΩ	150 yΩ	150 yΩ
T 312	268 831	1	100 yΩ	100 yΩ	100 yΩ
T 313	268 832	1	50 yΩ	50 yΩ	50 yΩ
T 314	268 833	1	25 yΩ	25 yΩ	25 yΩ
T 315	268 834	1	15 yΩ	15 yΩ	15 yΩ
T 316	268 835	1	10 yΩ	10 yΩ	10 yΩ
T 317	268 836	1	5 yΩ	5 yΩ	5 yΩ
T 318	268 837	1	2.5 yΩ	2.5 yΩ	2.5 yΩ
T 319	268 838	1	1.5 yΩ	1.5 yΩ	1.5 yΩ
T 320	268 839	1	1 yΩ	1 yΩ	1 yΩ
T 321	268 840	1	500 xΩ	500 xΩ	500 xΩ
T 322	268 841	1	250 xΩ	250 xΩ	250 xΩ
T 323	268 842	1	150 xΩ	150 xΩ	150 xΩ
T 324	268 843	1	100 xΩ	100 xΩ	100 xΩ
T 325	268 844	1	50 xΩ	50 xΩ	50 xΩ
T 326	268 845	1	25 xΩ	25 xΩ	25 xΩ
T 327	268 846	1	15 xΩ	15 xΩ	15 xΩ
T 328	268 847	1	10 xΩ	10 xΩ	10 xΩ
T 329	268 848	1	5 xΩ	5 xΩ	5 xΩ
T 330	268 849	1	2.5 xΩ	2.5 xΩ	2.5 xΩ
T 331	268 850	1	1.5 xΩ	1.5 xΩ	1.5 xΩ
T 332	268 851	1	1 xΩ	1 xΩ	1 xΩ
T 333	268 852	1	500 wΩ	500 wΩ	500 wΩ
T 334	268 853	1	250 wΩ	250 wΩ	250 wΩ
T 335	268 854	1	150 wΩ	150 wΩ	150 wΩ
T 336	268 855	1	100 wΩ	100 wΩ	100 wΩ
T 337	268 856	1	50 wΩ	50 wΩ	50 wΩ
T 338	268 857	1	25 wΩ	25 wΩ	25 wΩ
T 339	268 858	1	15 wΩ	15 wΩ	15 wΩ
T 340	268 859	1	10 wΩ	10 wΩ	10 wΩ
T 341	268 860	1	5 wΩ	5 wΩ	5 wΩ
T 342	268 861	1	2.5 wΩ	2.5 wΩ	2.5 wΩ
T 343	268 862	1	1.5 wΩ	1.5 wΩ	1.5 wΩ
T 344	268 863	1	1 wΩ	1 wΩ	1 wΩ
T 345	268 864	1	500 vΩ	500 vΩ	500 vΩ
T 346	268 865	1	250 vΩ	250 vΩ	250 vΩ
T 347	268 866	1	150 vΩ	150 vΩ	150 vΩ
T 348	268 867	1	100 vΩ	100 vΩ	100 vΩ
T 349	268 868	1	50 vΩ	50 vΩ	50 vΩ
T 350	268 869	1	25 vΩ	25 vΩ	25 vΩ
T 351	268 870	1	15 vΩ	15 vΩ	15 vΩ
T 352	268 871	1	10 vΩ	10 vΩ	10 vΩ
T 353	268 872	1	5 vΩ	5 vΩ	5 vΩ
T 354	268 873	1	2.5 vΩ	2.5 vΩ	2.5 vΩ
T 355	268 874	1	1.5 vΩ	1.5 vΩ	1.5 vΩ
T 356	268 875	1	1 vΩ	1 vΩ	1 vΩ
T 357	268 876	1	500 uΩ	500 uΩ	500 uΩ
T 358	268 877	1	250 uΩ	250 uΩ	250 uΩ
T 359	268 878	1	150 uΩ	150 uΩ	150 uΩ
T 360	268 879	1	100 uΩ	100 uΩ	100 uΩ
T 361	268 880	1	50 uΩ	50 uΩ	50 uΩ
T 362	268 881	1	25 uΩ	25 uΩ	25 uΩ
T 363	268 882	1	15 uΩ	15 uΩ	15 uΩ
T 364	268 883	1	10 uΩ	10 uΩ	10 uΩ
T 365	268 884	1	5 uΩ	5 uΩ	5 uΩ
T 366	268 885	1	2.5 uΩ	2.5 uΩ	2.5 uΩ
T 367	268 886	1	1.5 uΩ	1.5 uΩ	1.5 uΩ
T 368	268 887	1	1 uΩ	1 uΩ	1 uΩ
T 369	268 888	1	500 tΩ	500 tΩ	500 tΩ
T 370	268 889	1	250 tΩ	250 tΩ	250 tΩ
T 371	268 890	1	150 tΩ	150 tΩ	150 tΩ
T 372	268 891	1	100 tΩ	100 tΩ	100 tΩ
T 373	268 892	1	50 tΩ	50 tΩ	50 tΩ
T 374	268 893	1	25 tΩ	25 tΩ	25 tΩ
T 375	268 894	1	15 tΩ	15 tΩ	15 tΩ
T 376	268 895	1	10 tΩ	10 tΩ	10 tΩ
T 377	268 896	1	5 tΩ	5 tΩ	5 tΩ
T 378	268 897	1	2.5 tΩ	2.5 tΩ	2.5 tΩ
T 379	268 898	1	1.5 tΩ	1.5 tΩ	1.5 tΩ
T 380	268 899	1	1 tΩ	1 tΩ	1 tΩ
T 381	268 900	1	500 sΩ	500 sΩ	500 sΩ
T 382	268 901	1	250 sΩ	250 sΩ	250 sΩ
T 383	268 902	1	150 sΩ	150 sΩ	150 sΩ
T 384	268 903	1	100 sΩ	100 sΩ	100 sΩ
T 385	268 904	1	50 sΩ	50 sΩ	50 sΩ
T 386	268 905	1	25 sΩ	25 sΩ	25 sΩ
T 387	268 906	1	15 sΩ	15 sΩ	15 sΩ
T 388	268 907	1	10 sΩ	10 sΩ	10 sΩ
T 389	268 908	1	5 sΩ	5 sΩ	5 sΩ
T 390	268 909	1	2.5 sΩ	2.5 sΩ	2.5 sΩ
T 391	268 910	1	1.5 sΩ	1.5 sΩ	1.5 sΩ
T 392	268 911	1	1 sΩ	1 sΩ	1 sΩ
T 393	268 912	1	500 rΩ	500 rΩ	500 rΩ
T 394	268 913	1	250 rΩ	250 rΩ	250 rΩ
T 395	268 914	1	150 rΩ	150 rΩ	150 rΩ
T 396	268 915	1	100 rΩ	100 rΩ	100 rΩ
T 397	268 916	1	50 rΩ	50 rΩ	50 rΩ
T 398	268 917	1	25 rΩ	25 rΩ	25 rΩ
T 399	268 918	1	15 rΩ	15 rΩ	15 rΩ
T 400	268 919	1	10 rΩ	10 rΩ	10 rΩ
T 401	268 920	1	5 rΩ	5 rΩ	5 rΩ
T 40					



Service Anleitung
Service Manual
Instructions de Service

CT 1450

Ausgabe März 1981

INHALT

Seite/Page

2	Technische Daten
3	Funktionsbeschreibung
4	
5	Blockschaltbild
6	Abgleichpositionen
7	Abgleichanleitung
8	
9	
10	IC-Blockdiagramm
11/12	Schaltbild
13/14	Printplatten
15 – 18	Explosionszeichnung und Ersatzteile

CONTENTS

Technical data
Functional description
Bloc diagram
Alignment positions
Alignment instructions
IC-bloc diagram
Wiring diagram
Printed circuit boards
Exploded view and Replacement parts

SOMMAIRE

Caractéristiques techniques
Description du fonctionnement
Schéma de bloc
Position d'alignement
Instructions d'alignement
Schéma de bloc IC
Schéma d'électrique
Plaque d'inscription
Vue explosée et Pièces détachées

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Das Gerät übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.	The unit surpasses all measured values stipulated by the German Industrial Standard DIN 45 500 relating to HiFi stereo equipment.	Les performances de cet appareil surpassent toutes les exigences de la norme DIN 45 500 relative au matériel HiFi destiné au grand public.	
typische Werte	typical values	valeur caractéristique	
Empfangsbereiche FM (UKW) MW LW	Wave bands FM (VHF) MW LW	Gammes d'ondes FM (O.U.C.) P.O. G.O.	87,5 – 108 MHz 522 – 1611 kHz 146 – 353 kHz
Empfindlichkeit FM-Mono (75 Ohm, 26 dB Rauschabstand) FM-Stereo (75 Ohm, 46 dB Rauschabstand) MW (nach DIN 45 300, LW für 6 dB Signal-Rauschabstand)	Sensitivity FM-Mono (75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB) FM-Stereo (75 Ohm, signal-to-noise ratio 46 dB) MW (complying with DIN 45 300, LW signal-to-noise ratio 6 dB)	Sensibilité FM-mono (75 ohms, rapport signal/bruit de 26 dB) FM-stéréo (75 ohms, rapport signal/bruit de 46 dB) P.O. (suivant DIN 45 300, G.O. rapport/bruit de 6 dB)	0,6 μ V 20 μ V 15 μ V 25 μ V
Mono/Stereo-Umschaltung	Automatic mono/stereo switchover	Commutation automatique mono/stéréo	4 μ V
Stillabstimmung abschaltbar	Muting control can be switched of	Accord silencieux déconnectable	2,5 μ V
Begrenzungseinsatz -3 dB	Limiter operating point -3 dB	Seuil de limitation -3 dB	0,5 μ V
Geräuschspannungsabstand Mono (bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio, weighted Mono, referred to 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, referred to 1 kHz/46 kHz deviation	Rapport signal/bruit Mono (rapporté à 1 kHz/40 kHz) Stéréo (rapporté à 1 kHz/46 kHz)	70 dB 65 dB
Geräuschspannungsabstand nach IHF (Kurve A) Mono Stereo	Signal-to-noise ratio, weighted IHF (curve A) Mono Stereo	Rapport signal/bruit pondéré IHF (courbe A) Mono Stéréo	76 dB 74 dB
Fremdspannungsabstand Mono (bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (bezogen auf 1 kHz/46 kHz Hub)	Signal-to-noise ratio unweighted Mono, referred to 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, referred to 1 kHz/46 kHz deviation	Rapport signal/bruit Mono (rapporté à 1 kHz/40 kHz) Stéréo (rapporté à 1 kHz/46 kHz)	69 dB 64 dB
Pilotton-Unterdrückung gemessen über Tiefpaß-Filter	Pilot-frequency attenuation measured via low-pass filter	Suppression fréquence pilote mesurée avec filtre passe-bas	62 dB
Klirrfaktor Mono (gemessen mit 1 kHz/40 kHz Hub) Stereo (gemessen mit 1 kHz/46 kHz Hub)	Harmonic distortion Mono, measured at 1 kHz/40 kHz deviation Stereo, measured at 1 kHz/46 kHz deviation	Taux de distorsion Mono (mesuré sur 1 kHz/40 kHz) Stéréo (mesuré sur 1 kHz/46 kHz)	0,15 % 0,2 %
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	Channel separation at 1000 Hz	Diaphonie stéréo (à 1 kHz)	45 dB
NF-Frequenzgang für Preemphasis 50 μ s -3 dB	AF frequency response for 50 μ s pre-emphasis -3 dB	Bande passante BF pour pré-emphasis 50 μ s à -3 dB	10 – 16 000 Hz
ZF-Bandbreite (-3 dB)	IF bandwidth (-3 dB)	Largeur de bande (-3 dB)	140 kHz
Trennschärfe (statisch)	Selectivity (stat.)	Sélectivité (stat.)	82 dB
Trennschärfe (Zweizeichen)	Selectivity	Sélectivité	60 dB
Spiegelfrequenzfestigkeit (Fe + 2 ZF)	Image frequency rejection (Fe + 2 ZF)	Sélection fréquence-image (Fe + 2 ZF)	90 dB
ZF-Störfestigkeit (Fe + $\frac{ZF}{2}$)	Spurious signal rejection (Fe + IF/2)	Sélectivité vis-à-vis de FI (Fe + $\frac{ZF}{2}$)	90 dB
Antenne FM AM hochohmig induktiv Ferritantenne	Antenna FM AM high impedance (inductive) ferrite antenna	Antenne FM AM (haute impédance (inductive) antenna ferrite	75 Ohm

Funktionsbeschreibung CT 1450

FM-Empfangsteil

Der Tuner hat einen asymmetrischen 60/75 Ω Antenneneingang. Von der Antenne gelangt das HF-Signal über C 101 in das UKW-Teil und durchläuft dort folgende Stufen:

Abstimmbarer Antenneneingangskreis

Dual-Gate-MOS-FET HF-Verstärker

Zweifach abgestimmter HF-Kreis

Mischstufe

Oszillator

Erste ZF-Stufe

FM-ZF

Das HF-Signal wird im Ausgang des UKW-Teiles auf eine Zwischenfrequenz von 10,7 MHz umgesetzt und über ein Keramikfilter CF 201 der ersten ZF-Verstärkerstufe IC 201 zugeleitet. Über ein zweites Filter CF 202 mit anschließender Verstärkung (IC 201) gelangt das Signal über Filter CF 203 am IC 202 Pin 1 einem 3-stufigen ZF-Verstärker und Demodulator. Eine Demodulation findet in Verbindung mit den Spulen T 201 und T 202 statt.

Stereodecoder

Vom NF-Ausgang des IC 202 Pin 6 wird das Signal über ein Tiefpaßfilter LPF 201 dem Eingang Pin 2 des integrierten Stereodecoders IC 301 zugeführt. Neben dem PLL-Decoder beinhaltet der IC eine automatische Stereo-Mono-Umschaltung und die Treiberschaltung der Stereoanzeige. Die Freilauffrequenz des VCO wird mit VR 301 eingestellt und mit VR 302 wird auf optimale Kanaltrennung justiert. Die Tiefpaßfilter LPF 301 und 302 unterdrücken 19 kHz-Anteile im decodierten NF-Signal. Die Muting-Schaltswelle wird mit VR 201 eingestellt. Die Transistoren TR 301 und 302 schalten die NF-Ausgänge stumm. IC 301 steuert mit Pin 9 direkt die LED STEREO.

AM-Empfangsteil

Die AM-Antenne L 001 wird mit hoher Impedanz induktiv an die Eingangsschaltung angekoppelt. Relais RL 401 schaltet Primär- und Sekundärkreise der Ferritantenne und die Oszillatorkreise auf MW oder LW. Der Steuerbefehl gelangt von der Synthesizereinheit zum Transistor TR 405. IC 401 beinhaltet den HF-Verstärker, die Mischstufe, den ZF-Verstärker, die Gleichrichterschaltung, die automatische Verstärkungsregelung und die Feldstärkeansteuerung. Das gleichgerichtete NF-Signal gelangt von Pin 12 (IC 401) über R 411, C 421 und R 302 auf den Stereodecodereingang Pin 2 von IC 301 und nimmt den gleichen Verlauf wie das FM-NF-Signal.

Signal

Die Signale für die Feldstärkeanzeige werden von IC 202 Pin 13 (FM) über Diode D 208 und VR 202 und bei AM von IC 401 Pin 15 über VR 402 an den Eingang der Treiberschaltung IC 801 Pin 2 geführt. IC 801 steuert proportional zur Eingangsspannung 5 Leuchtdioden an. Bei stark einfallenden Sendern übernimmt TR 201 die Ansteuerung über Diode D 201. Mit VR 202 (FM) und VR 402 (A) wird der Abgleich durchgeführt.

Tuning

Die Abstimmanzeige LED D 816 wird mit einem Gleichspannungssignal von TR 305 angesteuert. Ausschlaggebend ist der Pegel von MUTE (IC 202 Pin 12) über den Differenzverstärker TR 303 und TR 304 (FM) und das AM-Signal, das von den Transistoren TR 402 und TR 403 (automatischer Suchlauf = Scan Tuning) mit VR 401 eingestellt wird.

Muting

Der NF-Ausgang wird mit den Transistoren TR 301 und TR 302 stummgeschaltet bei folgenden Funktionen: Power OFF mit S 801, AM Scan mit TR 404, Mute von IC 202 Pin 12 über den Differenzverstärker TR 303 und TR 304, Taste Muting mit TR 306, FM Scan über TR 309. Außerdem wird bei Muting die Signal- und Tuninganzeige abgeschaltet. Die Mutingschwelle ist bei FM mit VR 201 und bei AM mit VR 401 einstellbar.

PLL-Synthesizer-Einheit

IC 902 ist ein 4-Bit Mikroprozessor in CMOS-LSI-Technik und beinhaltet die PLL-Einheit und Prozesseereinheit. Das FM-Oszillatorsignal wird an Pin 2 von IC 901 geführt, heruntergeteilt und gelangt an den FM-Eingang Pin 26 von IC 902. Im Prozessor wird das Signal programmabhängig auf 25 kHz heruntergeteilt und mit der Referenzfrequenz 25 kHz (von der Quarzfrequenz abgeleitet) auf Phase verglichen. Die am Ausgang Pin 1 des Phasenvergleichers im IC 902 anstehende Steuerspannung für den VCO gelangt über das aktive Filter TR 901 und TR 902 in das UKW-Teil, so daß die Oszillatorausgangsfrequenz der eingestellten Abstimmfrequenz entspricht. Durch diese Arbeitsweise wird die Abstimmfrequenz eingrastet d.h. festgehalten. Das AM-Oszillatorsignal wird mit TR 401 ausgekoppelt und gelangt direkt an den Eingang Pin 28 des Prozessors IC 902. Es wird durch den programmierten internen Teiler auf 9 kHz, bei LW auf 1 kHz, heruntergeteilt und mit der Referenzfrequenz von 9 kHz (LW 1 kHz) auf Phase verglichen. Am Ausgang Pin 2 (IC 902) steht das VCO Steuersignal an, es gelangt über das Tiefpaßfilter TR 903 und TR 904 an die Varicapdiode D 401-1.

Display

Das Anzeigedisplay wird von IC 902 über die Treibertransistoren TR 905 bis TR 916 im Multiplexbetrieb angesteuert. Die Anodenimpulse werden mit TR 905 bis TR 909 realisiert, die Segmentimpulse übernehmen die Transistoren TR 910 bis TR 916.

Die LEDs Station werden indirekt von den Segmentimpulsen angesteuert. Diese Impulse werden über die Dioden D 919, D 921 und D 922 entkoppelt und gelangen auf die Eingänge von IC 903, einem 3-Line to 8-Line Demultiplexer. Seine Ausgänge schalten die LEDs direkt.

Eingaben

Alle manuellen Tasteneingaben, außer FM Scan und Mono, werden vom Prozessor IC 902 in Form einer getakteten Diodenmatrix abgefragt und verarbeitet. Als Arbeitstakte werden die Segmentimpulse, über Dioden entkoppelt, herangezogen (aktiv High). Beim Betätigen einer Taste steht die Information als BCD-codiertes Signal an den Eingängen Pin 22 bis Pin 25 von IC 902 an. Auf Grund des festgelegten Codes erkennt der Prozessor, welche Taste gedrückt wurde.

Die Umschaltung von MW auf LW erfolgt über die als Flip-Flop geschalteten NORs (IC 904). Der Ausgang Pin 4 (IC 904) schaltet über TR 405 das Umschaltrelais RL 401.

Netzteil

Der Transformator ist primär auf 115 und 230 V umschaltbar. Da das Gerät primärseitig nicht abgeschaltet wird (wegen der Senderspeicherung) ist in der Primärwicklung des Transformators eine Thermo-Sicherung eingearbeitet, die bei ca. 135° Erwärmung auslöst und das Gerät vom Netz trennt. Tritt dieser Fall ein, so muß der Trafo ausgetauscht werden. Der mit Power bezeichnete Schalter S 801 schaltet nur die Sekundärspannungen.

CT 1450 – Description of functions

FM tuner section

The tuner has a symmetrical 60/75 Ohm antenna input. From the antenna, the RF signal reaches the VHF section via C 101 and passes through the following stages there:

Tunable antenna input circuit

Dual Gate MOS FET RF amplifier

Twofold tunable RF circuit

Mixing stage

Oscillator

First IF stage

FM IF

In the input of the VHF section, the RF signal is converted to an intermediate frequency of 10.7 MHz and, via a ceramic filter CF 201, is routed to the first IF amplifier stage IC 201. Via a second filter CF 202

with subsequent amplification (IC 201), the signal is routed via filter CF 203 at IC 202 pin 1 to a 3-stage IF amplifier and demodulator. Demodulation is carried out in conjunction with coils T 201 and T 202.

Stereo decoder

From the AF output of IC 202 pin 6, the signal is routed via a low-pass filter LPF 201 to the input pin 2 of the integrated stereo decoder IC 301. In addition to the PLL decoder, the IC contains an automatic stereo-mono switchover circuit and the driver circuit for the stereo display. The free running frequency of the VCO is set with VR 301 and adjusted to optimum channel separation with VR 302. The low-pass filters LPF 301 and 302 suppress 19 kHz components and the decoded AF signal. The muting switching threshold is set with VR 201. Transistors TR 301 and 302 mute the AF outputs. IC 301 directly controls the LED STEREO with pin 9.

AM tuner section

With a high impedance, the AM antenna L 001 is inductively coupled to the input circuit. Relay RL 401 switches the primary and secondary circuits of the ferrite antenna and the oscillator circuits to medium wave or long wave. The control command reaches the transistor TR 405 from the synthesizer unit. IC 401 contains the RF amplifier, the mixing stage, the IF amplifier, the rectifier circuit the automatic gain control and the field strength activation. The rectified AF signal is routed via R 411, C 421 and R 302 to the stereo decoder input pin 2 of IC 301, from pin 12 (IC 401) and it takes the same course as the FM AF signal.

Signal

The signals for the field strength display are routed from IC 202 pin 13 (FM) via diode D 208 and VR 202 and, in the case of AM from IC 401 pin 15 via VR 402, to the input of the driver circuit IC 801 pin 2. IC 801 drives five LED's proportionally to the input DC voltage. In the case of extremely weak stations, TR 201 drives the LED's via diode D 201. Adjustments are carried out with VR 202 (FM) and VR 402 (A).

Tuning

The tuning display LED D 816 is driven with a DC voltage signal from TR 305. The level from MUTE (IC 202 pin 12) via the differential amplifiers TR 301 and TR 304 (FM) and the AM signal, which is set with VR 401 from transistors TR 402 and TR 403 (automatic scan tuning), are decisive.

Muting

The AF output is muted with transistors TR 301 and TR 302 in the case of the following functions: Power OFF with S 801, AM scan with TR 404, mute from IC 202 pin 12 via the differential amplifiers TR 303 and TR 304, pushbutton muting with TR 306 and FM scan via TR 309. Moreover, the signal and the tuning displays are deactivated in the case of the muting function. The muting threshold is set with VR 201 in the case of FM and with VR 401 in the case of AM.

PLL synthesizer unit

IC 902 is a CMOS-LSI 4 bit microprocessor and comprises the PLL unit and processor unit. The FM oscillator signal is routed to pin 2 of IC 901, stepped down and routed to the FM input pin 26 of IC 902. In the processor, the signal is stepped down to 25 kHz depending on the program and phase-compared with the 25 kHz reference frequency (derived from

the quartz frequency). The control voltage for the VCO pending at the output pin 1 of the phase comparator in IC 902 reaches the VH F section via the active filter TR 901 and TR 902 so that the oscillator output frequency corresponds to the set tuned frequency. The tuned frequency is "locked" in this way. The AM oscillator signal is coupled out with TR 401 and directly routed to the input pin 28 of the processor IC 902. It is stepped down by the programmed internal divider to 9 kHz, 1 kHz in the case of long wave, and phase-compared with the 9 kHz reference frequency (1 kHz in the case of long wave). The VCO control signal is applied to the output pin 2 (IC 902) and, via the low-pass filter TR 903 and TR 904 reaches the varicap diode D 401-1.

Display

The display is driven in multiplex mode by IC 902 via the driver transistors TR 905 and TR 916. The anode pulses are realized by TR 905 to TR 909 and the segment pulses are realized by transistors TR 910 to TR 916.

The station LED's are indirectly driven by the segment pulses. These pulses are decoupled via diodes D 919, D 921 and D 922 and reach the inputs of IC 903, a 3 line to 8 line demultiplexer. The LED's are directly switched by its outputs.

Inputs

All manual pushbutton inputs except FM scan and mono are interrogated and processed by the processor IC 902 in the form of a clocked diode matrix. The segment pulses, decoupled via diodes, are used as operating clocks (active high). If a pushbutton is operated, the information is applied as a BCD coded signal to the input pins 22 to 25 of IC 902. The processor recognizes which pushbutton has been depressed on the basis of the fixed code.

The NOR's (IC 904) wired as flip-flop, switch over from medium wave to long wave. Via TR 405, the output pin 4 (IC 904) switches the switchover relay RL 401.

Power supply unit

The primary side of the transformer can be switched to 115 and 230 V. As the unit is not switched off on the primary side (due to the stored station programming), the primary winding of the transformer contains a thermal fuse which triggers off when the unit heats up to approximately 135°C, and thus disconnects the unit from the mains. The transformer must be replaced if this should happen. The "power" switch S 801 only switches the secondary voltages.

Description du fonctionnement CT 1450

Bloc récepteur FM

Le tuner a une entrée asymétrique d'antenne 60/75 Ω . De l'antenne, le signal HF parvient au bloc OTC en passant par C 101 et y traverse les étages suivants:

Circuit accordable d'entrée d'antenne

Amplificateur HF Dual - Gate - MOS à effet de champ

Circuit HF accordé doublement

Etage mélangeur

Oscillateur

Premier étage FI

FM - FI

Le signal HF est transformé à la sortie du bloc OTC en une fréquence intermédiaire de 10,7 MHz et amené au premier étage amplificateur FI IC 201 en passant par un filtre céramique ZF 201. Après avoir traversé un deuxième filtre ZF 202 suivi d'un système d'amplification (IC 201), le signal parvient à un amplificateur FI à 3 étages et démodulateur en passant par le filtre CF 203 à IC 202 Pin 1.

Décodeur stéréo

De la sortie BF de IC 202 Pin 6, le signal est amené par un filtre passe-bas LPF 201 à l'entrée Pin 2 du décodeur stéréo intégré IC 301. En plus du décodeur PLL, le circuit intégré renferme un système automatique de commutation stéréo/mono et le circuit driver de l'indication stéréo. La fréquence de régime libre de VCO est réglée avec VR 301 et ajustée sur une séparation optimale entre les canaux avec VR 302. Les filtres passe-bas LPF 301 et 302 suppriment les composantes 19 kHz du signal BF décodé. Le seuil de commutation de muting est réglé avec VR 201. Les transistors TR 301 et 302 effectuent un réglage silencieux des sorties BF. IC 201 commande directement la diode lumineuse STEREO avec Pin 9.

Bloc récepteur AM

L'antenne AM L 001 est couplée inductivement avec une haute impédance au circuit d'entrée. Le relais RL 401 commut les circuits primaire

et secondaire de l'antenne ferrite et les circuits oscillateurs sur PO ou GO. L'instruction de commande va de l'unité synthétiseuse au transistor TR 405. IC 401 renferme l'amplificateur HF, l'étage mélangeur, l'amplificateur FI, le circuit redresseur, le réglage automatique d'amplification et l'amorçage d'intensité de champ. Le signal BF redressé va de Pin 12 (IC 401) à l'entrée de décodeur stéréo Pin 2 de IC 301 en passant par R 411, C 421 et R 302 et suit le même tracé que le signal BF FM.

Signal

Les signaux pour l'affichage de l'intensité de champ vont de IC 202 Pin 13 (FM) à l'entrée du circuit driver IC 801 Pin 2 en passant par la diode D 208 et VR 202 et de IC 401 Pin 15 (AM) à l'entrée du circuit driver IC 801 Pin 2 en passant par VR 402. IC 801 actionne 5 diodes lumineuses proportionnellement à la tension continue d'entrée. Pour les stations que l'on reçoit bien, TR 201 se charge de l'actionnement par l'intermédiaire de la diode D 201. L'alignement est effectué avec VR 202 (FM) et VR 402 (A).

Tuning

La diode lumineuse indicatrice de syntonisation D 816 est actionnée par un signal à tension continue de TR 305. Le niveau de MUTE (IC 202 Pin 12) passant par l'amplificateur différentiel TR 303 et TR 304 (FM) et le signal AM, qui est réglé par les transistors TR 402 et TR 403 (recherche automatique de stations = Scan Tuning) avec VR 401, sont décisifs.

Muting

Les transistors TR 301 et TR 303 effectuent un réglage silencieux de la sortie BF pour les fonctions suivantes: Power OFF avec S 801, AM Scan avec TR 404, Mute de IC 202 Pin 12 par l'intermédiaire de l'amplificateur différentiel TR 303 et TR 304, touche Muting avec TR 306, FM Scan par l'intermédiaire de TR 309. De plus, l'indication de signal et de tuning est déconnectée en service Muting. Le seuil de Muting est réglable avec VR 201 en FM et avec VR 401 en AM.

Unité synthétiseur PLL

IC 902 est un microprocesseur à 4 bits de technique CMOS-LSI et renferme l'unité PLL et l'unité de processeur. Le signal d'oscillateur FM est amené à Pin 2 de IC 901, puis divisé et parvient à l'entrée FM Pin 26 de IC 902. Dans le processeur, le signal est divisé en fonction du programme de manière à obtenir 25 kHz et comparé avec la fréquence de référence de 25 kHz (dérivé de la fréquence de quartz) en ce qui concerne la phase. La tension de commande présente à la sortie Pin 1 du comparateur de phase de IC 902 pour le VCO parvient au bloc OTC en passant par le filtre actif TR 901 et TR 902, de sorte que la fréquence de sortie d'oscillateur correspond à la fréquence de syntonisation sélectionnée. Grâce à ce mode de fonctionnement, la fréquence de syntonisation est maintenue. Le signal d'oscillateur AM est découplé avec TR 401 et parvient directement à l'entrée Pin 28 du processeur IC 902. Il est divisé par le diviseur interne programmé de manière à atteindre 9 kHz et, en GO, 1 kHz et comparé avec la fréquence de référence de 9 kHz (GO 1 kHz) en ce qui concerne la phase. Le signal de commande VCO est appliqué à la sortie Pin 2 (IC 902); il parvient à la diode Varicap D 401-1 en passant par le filtre passe-bas TR 903 et TR 904.

Display

Le display d'affichage est actionnée en service multiplex par IC 902 par l'intermédiaire des transistors driver TR 905 à TR 916. Les impulsions d'anode sont réalisées avec TR 905 à TR 909, les impulsions de segments sont prises en charge par les transistors TR 910 à TR 916. Les diodes lumineuses sont actionnées indirectement par les impulsions de segments. Ces impulsions sont découplées par l'intermédiaire des diodes

des D 919, D 921 et D 922 et parviennent aux entrées de IC 903, un démultiplexeur 3 Line to 8 Line. Ces sorties commandent directement les diodes lumineuses.


Introductions


Toutes les introductions manuelles par touche, à l'exception de FM Scan et Mono, sont demandées par le processeur IC 902 sous forme de matrice cadencée à diodes et traitées. Comme cadence de travail, on utilise les impulsions de segments, découplées par l'intermédiaire des diodes (High actif). Lorsqu'on actionne une touche, l'information est appliquée sous forme de signal en code DCB aux entrées Pin 22 à Pin 25 de IC 902. Selon le code fixé, le processeur identifie la touche qui a été actionnée. La commutation de PO sur GO est effectuée par l'intermédiaire des éléments NOR fonctionnant comme un flip-flop (IC 904). La sortie Pin 4 (IC 904) actionne le relais de commutation RL 401 par l'intermédiaire de TR 405.

Bloc d'alimentation secteur

Le transformateur est commutable sur 115 V et 230 V du côté primaire. Etant donné que l'appareil n'est pas déconnecté du côté primaire (à cause de la mémorisation des stations), un thermofusible est incorporé à l'enroulement primaire du transformateur; ce thermofusible est déclenché lorsque la température atteint env. 135° et coupe l'appareil du secteur. Si cela se produit, le transformateur doit être remplacé. L'interrupteur S 801, qui porte la désignation Power, ne commute que les tensions secondaires.

Blockschaltbild / Bloc diagram / Schéma de bloc





Abgleichanleitung CT 1450












Signalquelle	Einstellung Signalquelle		Einstellung Gerät	Anzeigegerät Anschluß	Abgleichposition	Abgleich
AM-ZF (MW)						
Wobbelgenerator an P 401 Pin 2	100 μ V – 100 mV		1611 kHz	Oszilloskop an TP 401	T 403, T 404	Maximum und Symmetrie
AM-Meßsender an P 401 Pin 2	450 kHz \pm 0,5 kHz 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %			DC-Voltmeter an TP 402	T 405, T 406	Maximum
MW-HF, SIGNAL-METER, TUNING-INDICATOR						
			603 kHz	DC-Voltmeter > 100 k Ω /V an P 402 Pin 1	T 402	Auf 3,0 V einstellen
			1404 kHz		TC 404	Auf 15,2 V einstellen
Abgleich mehrmals wiederholen						
AM-Meßsender über DIN-Kunstantenne an Antenneneingang	603 kHz	50 – 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %	603 kHz	NF-Voltmeter an OUTPUT	L 001 (Ferritantenne)	Maximum
	1404 kHz		1404 kHz		TC 403	Maximum
	Abgleich mehrmals wiederholen					
	999 kHz	100 mV	999 kHz		VR 402	Alle 5 LED's der Signal- anzeige müssen auf- leuchten
		mod. 1 kHz, 30 %			VR 401	TUNING INDICATOR muß aufleuchten
	100 μ V					
LW-HF						
			164 kHz	DC-Voltmeter > 100 k Ω /V an P 402 Pin 1	T 401	Auf 2,8 V einstellen
			326 kHz		TC 402	Auf 16 V einstellen
Abgleich mehrmals wiederholen						
AM-Meßsender über DIN-Kunstantenne an Antenneneingang	164 kHz	50 – 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %	164 kHz	NF-Voltmeter an OUTPUT	L 001 (Ferritantenne)	Maximum
	326 kHz		326 kHz		TC 401	Maximum
	Abgleich mehrmals wiederholen					
FM-ZF						
Wobbelgenerator an TP 201	100 μ V – 100 mV		Senderfreie Frequenz	Oszilloskop an TP 202	T 201, T 202	S-Kurve auf Maximum und Symmetrie
FM-Meßsender an 60/75 Ω -Antennen- eingang	98 MHz 0,5 mV		98 MHz	DC-Voltmeter > 100 k Ω /V zwischen TP 202 und TP 203	T 201, T 202	0 V \pm 0,1 V (DC-Voltmeter)
FM-Signalanzeige, Muting, VCO, Stereo-Kanaltrennung						
Stereomodulator über FM-Meßsender an 60/75 Ω -Anten- neneingang	98 MHz, 1 mV \pm 40 kHz Hub, Mono, mod. 1 kHz 98 MHz, 3 μ V		98 MHz		VR 202	Alle 5 LED's der Signal- anzeige müssen auf- leuchten
			98 MHz	NF-Voltmeter an OUTPUT	VR 201	Bei gedrückter MUTING Taste Schaltschwelle einstellen
	98 MHz, 0,5 mV unmoduliert		98 MHz	Frequenzzähler (Input Z = 1 M Ω) an TP 301	VR 301	76 kHz \pm 0,05 kHz
				NF-Voltmeter an OUTPUT RIGHT	VR 302	Maximum Kanaltren- nung (Gleichheit der Kanäle beachten)
					NF-Voltmeter an OUTPUT LEFT	
Abgleich mehrmals wiederholen						
Anschluß Signalquelle und Anzeigegerät, falls nicht anders angegeben, gegen Masse.						


Adjustment instructions CT 1450



Signal source	Signal source adjustment		Unit adjustment	Display unit connection	Adjustment position	Adjustment
AM-IF (MW)						
Sweep generator to P 401 Pin 2	100 μV – 100 mV		1611 kHz	Oscilloscope to TP 401	T 403, T 404	Maximum and symmetry
AM-signal generator to P 401 Pin 2	450 kHz \pm 0.5 kHz 100 μV mod. 1 kHz, 30 %			DC-voltmeter to TP 402	T 405, T 406	Maximum
MW-RF, SIGNAL-METER, TUNING-INDICATOR						
			603 kHz	DC-voltmeter > 100 k Ω /V to P 402 Pin 1	T 402	Adjust to 3.0 V DC
			1404 kHz		TC 404	Adjust to 15.2 V DC
Repeat adjustment several times						
AM-signal generator through DIN-dummy antenna to antenna input	603 kHz	50 – 100 μV mod. 1 kHz, 30 %	603 kHz	AF-voltmeter to OUTPUT	L 001 (Ferrit antenna)	Maximum
	1404 kHz		1404 kHz		TC 403	Maximum
	Repeat adjustment several times					
	999 kHz	100 mV	999 kHz		VR 402	All LED's must light up
		mod. 1 kHz, 30 %			VR 401	TUNING INDICATOR must light up
		100 μV				
LW-RF						
			164 kHz	DC-voltmeter > 100 k Ω /V to P 402 Pin 1	T 401	Adjust to 2.8 V DC
			326 kHz		TC 402	Adjust to 16 V DC
Repeat adjustment several times						
AM-signal generator through DIN-dummy antenna to antenna input	164 kHz	50 – 100 μV mod. 1 kHz, 30 %	164 kHz	AF-voltmeter to OUTPUT	L 001 (Ferrit antenna)	Maximum
	326 kHz		326 kHz		TC 401	Maximum
	Repeat adjustment several times					
FM-IF						
Sweep generator to TP 201	100 μV – 100 mV	Transmission free position	Oscilloscope to TP 202	T 201, T 202	S-curve to maximum and symmetry	
FM-signal generator to 60/75 Ω antenna input	98 MHz 0.5 mV	98 MHz	DC-voltmeter > 100 k Ω /V between TP 202 and TP 203	T 201, T 202	0 V \pm 0.1 V (DC-voltmeter)	
FM-SIGNAL-METER, Muting, VCO, Stereo channel separation						
Stereo modulator through FM-signal generator to 60/75 Ω antenna input	98 MHz, 1 mV \pm 40 kHz Dev., mono mod. 1 kHz 98 MHz, 3 μV		98 MHz		VR 202	All LED's must light up
			98 MHz	AF-voltmeter to OUTPUT	VR 201	Adjust threshold voltage by pressing MUTING key
	98 MHz, 0.5 mV without mod.		98 MHz	Frequency counter (Input Z = 1 M Ω) to TP 301	VR 301	76 kHz \pm 0.05 kHz
				AF-Voltmeter to OUTPUT RIGHT	VR 302	Maximum channel separation (check channel symmetry)
	98 MHz, 0.5 mV \pm 46 kHz Dev. (with 6 kHz pilot) mod. 1 kHz			AF-Voltmeter to OUTPUT LEFT	VR 302	
	Repeat adjustment several times					
Connection signal source and display unit to ground. (If not indicated otherwise)						

Instructions de syntonisation du CT 1450

Source du signal	Réglage de la source du signal	Réglage de l'appareil	Raccordement de l'appareil d'indication	Position de syntonisation	Syntonisation	
F.I. AM (PO)						
Accoupler le wobulateur à P 401 Pin 2	100 μ V — 100 mV	1611 kHz	Oscilloscope à TP 401	T 403, T 404	Maximum et symétrie	
Emetteur de mesure AM à P 401 Pin 2	450 kHz \pm 0,5 kHz 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %		Voltmètre DC à TP 402	T 405, T 406	Maximum	
H.F. PO indication du signal et Tuning						
		603 kHz	Voltmètre DC > 100 k Ω /V à P 402 Pin 1	T 402	Régler sur 3,0 V DC	
		1404 kHz		TC 404	Régler sur 15,2 V DC	
Répéter plusieurs fois la syntonisation						
Emetteur de mesure AM à l'entrée de l'antenne par l'intermédiaire d'une antenne artificielle DIN	603 kHz	50 — 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %	603 kHz	Voltmètre BF à OUTPUT	L 001 (Antenne ferrite)	Maximum
	1404 kHz	1404 kHz			TC 403	Maximum
	Répéter plusieurs fois la syntonisation					
	999 kHz	100 mV mod. 1 kHz, 30 %	999 kHz		VR 402	Toutes les 5 diodes lumineuses doivent s'allumer
		100 μ V			VR 401	Indicateur Tuning doit s'allumer
HF GO						
		164 kHz	Voltmètre DC > 100 k Ω /V à P 402 Pin 1	T 401	Régler sur 2,8 V DC	
		326 kHz		TC 402	Régler sur 16 V DC	
Répéter plusieurs fois la syntonisation						
Emetteur de mesure AM à l'entrée de l'antenne par l'intermédiaire d'une antenne artificielle DIN	164 kHz	50 — 100 μ V mod. 1 kHz, 30 %	164 kHz	Voltmètre BF à OUTPUT	L 001 (Antenne ferrite)	Maximum
	326 kHz	326 kHz			TC 401	Maximum
	Répéter plusieurs fois la syntonisation					
F.I. FM						
Wobulateur à TP 201	100 μ V — 100 mV	Fréquences sans émetteur	Oscilloscope sur TP 202	T 201, T 202	Courbe S sur maximum et symétrie	
Emetteur de mesure FM à l'entrée d'antenne de 60/75 Ω	98 MHz 0,5 mV	98 MHz	Voltmètre DC > 100 k Ω /V entre TP 202 et TP 203	T 201, T 202	0 V \pm 0,1 V (voltmètre DC)	
Indication du signal FM, Muting, VCO, Stéréo séparation des canaux						
Modulateur stéréo à l'entrée d'antenne de 60/75 Ω par l'intermédiaire de l'émetteur de mesure FM	98 MHz, 1 mV \pm 40 kHz excursion, Mono, mod. 1 kHz 98 MHz, 3 μ V	98 MHz		VR 202	Toutes les 5 diodes lumineuses doivent s'allumer	
		98 MHz	Voltmètre BF à OUTPUT	VR 201	Régler le niveau de commutation en utilisant la touche Muting	
	98 MHz, 0,5 mV pas modulé	98 MHz	Compteur de fréquence (entrée Z = 1 M Ω) à TP 301	VR 301	76 kHz \pm 0,05 kHz	
	98 MHz, 0,5 mV \pm 46 kHz excursion (à 6 kHz Pilot) mod. 1 kHz		Voltmètre BF à OUTPUT RIGHT	VR 302	Vérifier la séparation des canaux au maximum	
			Voltmètre BF à OUTPUT LEFT	VR 302		
Brancher la source du signal et de l'appareil d'indication toujours à la masse (sauf indication contraire)			Répéter plusieurs fois la syntonisation			







Pos.	Art.-Nr. Part.-No. Réf.	Stck. Qty. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
T 201	268 718	2	FM DET	FM DET	FM DET
T 202	268 719	2	FM DET	FM DET	FM DET
T 401	268 720	1	LW Oszillatorschule		
T 402	268 721	1	AM Oszillatorschule		
T 403	268 722	1	450 kHz	450 kHz	450 kHz
T 404	268 723	1	455 kHz	455 kHz	455 kHz
T 405	268 724	2	460 kHz	460 kHz	460 kHz
T 406	268 724	2	460 kHz	460 kHz	460 kHz
CF 201	268 725	2	Ceramic-Filter 10,7 MM (A)	Ceramic filter 10,7 MM (A)	10,7 MM (A)
CF 202	268 725	1	Ceramic-Filter 10,7 M	Ceramic filter 10,7 M	10,7 M
CF 203	268 725	2	Ceramic-Filter 10,7 MM (A)	Ceramic filter 10,7 MM (A)	10,7 MM (A)
LF 201	268 727	1	Low Pass Filter 114 kHz	Low Pass filter 114 kHz	Filtre Low Pass 114 kHz
LF 301	268 728	2	Low Pass Filter 19 kHz	Low Pass filter 19 kHz	Filtre Low Pass 19 kHz
LF 302	268 728	2	Low Pass Filter 19 kHz	Low Pass filter 19 kHz	Filtre Low Pass 19 kHz
TR 201	268 711	4	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L
TR 301	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 302	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 303	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 304	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 305	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 306	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 307	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 308	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 309	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 401	268 711	4	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L
TR 402	268 711	4	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L
TR 403	268 711	4	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L	2 SC 1675 L
TR 404	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 801	268 712	2	2 SD 882 Q	2 SD 882 Q	2 SD 882 Q
TR 802	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 803	268 712	2	2 SD 882 Q	2 SD 882 Q	2 SD 882 Q
TR 804	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 805	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 806	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
TR 807	263 142	6	2 SA 733	2 SA 733	2 SA 733
TR 808	263 148	10	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
FU 801	209 724	2	G-Schmelzeinsatz 315 mA T	G-fuse 315 mA T	Fusibles 315 mA T
FU 802	209 724	2	G-Schmelzeinsatz 315 mA T	G-fuse 315 mA T	Fusibles 315 mA T
FU 803	209 705	1	G-Schmelzeinsatz 200 mA T	G-fuse 200 mA T	Fusibles 200 mA T
R 804	269 182	1	Metall 82 Ω /2 W/5 %	Metal 82 Ω /2 W/5 %	Métal 82 Ω /2 W/5 %
VR 201	269 152	1	Steller 100 k Ω	Trimmer 100 k Ω	Régulateur 100 k Ω
VR 202	266 969	3	Steller 50 k Ω	Trimmer 50 k Ω	Régulateur 50 k Ω
VR 301	266 970	1	Steller 5 k Ω	Trimmer 5 k Ω	Régulateur 5 k Ω
VR 302	266 971	1	Steller 200 k Ω	Trimmer 200 k Ω	Régulateur 200 k Ω
VR 401	266 969	3	Steller 50 k Ω	Trimmer 50 k Ω	Régulateur 50 k Ω
VR 402	266 969	3	Steller 50 k Ω	Trimmer 50 k Ω	Régulateur 50 k Ω
241	268 720	1	NICD Batterie	NICD Battery	Batterie NICD
242	269 187	1	UKW-Teil	VHF-section cpl.	Bloc UKW (OTC) au complet
250	269 163	1	Synthesizer-Platte	Synthesizer board	Plaque de Synthesizer
C 905	238 151	2	Elyt 470 μ F/6,3 V	Electrolytic capacitor 470 μ F/6,3 V	Chimique 470 μ F/6,3 V
C 923	238 151	2	Elyt 470 μ F/6,3 V	Electrolytic capacitor 470 μ F/6,3 V	Chimique 470 μ F/6,3 V
D 901	267 140	36	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT
bis/to/à					
D 913	267 140	36	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT
D 916	267 140	36	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT
D 919	267 140	36	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT
bis/to/à					
D 940	267 140	36	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT	Diode 1 S-2473 AT
D 941	268 729	1	Zener RD 3,3 EB 1 (A)	Zener RD 3,3 EB 1 (A)	Zener RD 3,3 EB 1 (A)
D 945	268 730	7	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP
bis/to/à					
D 951	268 730	7	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP
IC 901	268 731	1	UPB 553 C	UPB 553 C	UPB 553 C
IC 902	269 184	1	UPD 1703 C-016	UPD 1703 C-016	UPD 1703 C-016
IC 903	268 733	1	74 LS 137	74 LS 137	74 LS 137
IC 904	269 183	1	MSM 4001	MSM 4001	MSM 4001
TR 901	268 735	1	2 SK 163 L	2 SK 163 L	2 SK 163 L
TR 902	266 938	3	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S
TR 903	266 938	3	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S
TR 904	266 938	3	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S	2 SC 2634 S
TR 905	263 142	6	2 SA 733 A Q	2 SA 733 A Q	2 SA 733 A Q
bis/to/à					
TR 909	263 142	6	2 SA 733 A Q	2 SA 733 A Q	2 SA 733 A Q
TR 910	263 148	9	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
bis/to/à					
TR 918	263 148	9	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q

Pos.	Art-Nr. Part-No. Réf.	Stck. Qty. ndp.	Bezeichnung	Description	Désignation
TR 919	263 142	6	2 SA 733 A Q	2 SA 733 A Q	2 SA 733 Q
TR 920	263 148	9	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q	2 SC 945 Q
X 901	269 147	1	Quarz 4,5 MHz	Quartz 4.5 MHz	Quartz 4,5 MHz
L 901	269 148	1	Filter 820 μ H	Filter 820 μ H.	Filtre 820 μ H
RB 901	269 149	1	Widerstandsnetzwerk 5 x 220 k Ω	Resistor 5 x 220 k Ω	Réseau de résistances 5 x 220 k Ω
RB 902	269 150	2	Widerstandsnetzwerk 7 x 220 k Ω	Resistor 7 x 220 k Ω	Réseau de résistances 7 x 220 k Ω
RB 903	269 151	2	Widerstandsnetzwerk 7 x 220 k Ω	Resistor 7 x 220 k Ω	Réseau de résistances 7 x 220 k Ω
RB 904	269 152	1	Widerstandsnetzwerk 4 x 100 k Ω	Resistor 7 x 100 k Ω	Réseau de résistances 4 x 100 k Ω
260	269 170	1	LED-Platte kpl.	LED board complete	Plaque de diodes lumineuses, compl.
D 945 bis/to/a	268 730	7	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP
D 951	268 730	7	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP	LED LN 222 RP
S 901 bis/to/a	268 715	7	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
S 907	268 715	7	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
270	269 058	1	Tastenplatte kpl. (Mo, Mu, SC)	Push button board cpl. (Mo, Mu, SC)	Plaque de touches (Mo, Mu, SC)
S 201	268 719	3	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
S 202	268 719	3	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
S 203	268 719	3	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
280	269 172	1	Tastenplatte kpl.	Push button board cpl.	Plaque de touches
S 204 bis/to/a	268 716	5	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe
S 208	268 716	5	Drucktaste	Pushbutton	Bouton poussoir quintupe

Dual

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 740-2 8.7/0381

Printed in Germany by Dual